# **GOSSEN METRAWATT**

# PROFITEST 204 | +, 204 | L+, 204HP, 204HV

Appareil de test EN 60204 / DIN VDE 0113

3-348-781-04 18/5.11







Coté raccordement Appareil de base PROFITEST 204 +



Pointes de test du PROFITEST 204 +



#### Attention !

Les ouïes d'aération (24) situées sous l'appareil de base et côté raccordement doivent rester dégagées !

- 1 Sélecteur de fonction
- 2 Touche
- 3 Touche 🔽
- 4 Connecteur pour imprimante
- 5 Connecteur pour interface RS232
- 6 Ecran graphique LCD
- 7 Voyant indiquant la réussite (vert) / l'échec (rouge) du test
- 8 Touche Menu
- 9 Touche Aide et Enregistrement
- 10 Touche d'activation du test sélectionné
- 11 Voyant indiquant le déroulement du test (jaune)
- 12 Boutons-poussoirs (gauche et droite) pour libérer le dispositif de blocage de la poignée
- 13 Boutons-poussoirs (gauche et droite) pour libérer le couvercle
- 14 Couvercle
- 15 Accessoire module d'entrée **SECUTEST SI** (pas compris dans les articles livrés)
- 16 Poignée et support pour inclinaison
- 17 Pointe de test avec unité de commande intégrée
- 18 Pointe de test avec coupe-circuit intégré
- 19 Touche d'enregistrement des mesures
- 20 Touche d'activation pour la mesure de terre
- 21 Touche d'activation pour la mesure de l'isolement
- 22 Raccordement secteur
- 23 Raccordement du module haute tension (6 A maximum)
- 24 Ouïes d'aération



Module haute tension PROFITEST 204 HP/HV Côté raccordement



8 Pointe de test de sécurité, montée en retrait

#### Remarques concernant les articles livrés

#### Vous possédez deux éditions différentes du mode d'emploi :

Utilisez exclusivement la plus récente.

Le numéro d'édition se trouve sur la page de garde, sous le numéro de commande (3-348-781-xx). Par exemple, 18/1.11 signifie : 18e édition, Janvier 2011.

#### Programme pour PC WinProfi pour communiquer avec le PROFITEST204+

Le logiciel d'initiation WinProfi pour PC gratuit permet la communication avec **PROFITEST204+**. Vous trouverez WinProfi sur notre site Internet avec les contenus et fonctions suivantes :

- Logiciel actuel des appareils de contrôle
  - pour charger une autre langue pour le guidage de l'utilisateur
  - pour charger une version du firmware plus récente
- Transfert de données de mesure de l'appareil de contrôle au PC
- Création et modification de modèles de procès-verbaux d'essais sur le PC et transmission à l'appareil de contrôle
- Création, impression et archivage de procès-verbaux d'essais sur le PC

Les câbles et convertisseurs d'interface suivants sont indispensables pour que l'appareil de contrôle et le PC puissent communiquer:

- Z3241
  RS232 (app. de contrôle\*) RS232 (PC)
- RS232-USB Converter (Z501L) RS232 (app. de contrôle\*) USB (PC)

\* pas possible avec la prise RS232 d'un SECUTEST SI relié

Vous trouverez le logiciel de PC actuel (programmes d'initiation ou logiciel à démonstration gratuits pour la gestion de données, l'établissement de procès-verbaux et de listes) pour le téléchargement de notre site Internet.

#### Remarques sur le mode d'emploi de SECUTEST SI

Associé au **PROFITEST204+**, le module **SECUTEST SI** sert exclusivement à l'entrée de commentaires via le clavier alphanumérique.

Les chapitres suivants du mode d'emploi **SECUTEST SI** (3-349-399-15) peuvent être consultés pour l'utilisation avec **PROFITEST204+** :

- Chap. 2 Consignes et disposition en matière de sécurité
- Chap. 3.1 et 3.2 Mise en place des batteries et du module SI
- Chap. 10 Caractéristiques techniques
- Chap. 11 Maintenance
- Chap. 12 Service de réparation et de pièces de rechange
- Chap. 13 Support produit

Les fonctions ci-après sont **sans objet** car elles servent uniquement pour l'appareil de test SECUTEST... :

- Affichage et enregistrement de procès-verbaux
- Statistiques
- Utilisation du lecteur de codes-barres

#### Sommaire

#### Page Sommaire

F	Dar	ne
	aų	Je

<b>1</b> 1.1 1.2	Application      8        PROFITEST204+      8        PROFITEST 204L      8
2	Consignes et dispositions en matière de sécurité9
2.1	Signification des symboles10
2.1.1	Symboles figurant sur l'appareil10
2.1.2	Symboles utilisés dans le mode d'emploi
2.1.3	Symboles utilisés par l'interface du <b>PROFITEST204+</b> 10
2.1.4	Symboles utilises dans le mode d'empioi
<b>0</b> 0	QUINOQUIE NAULE LENSION PROFILEST 204HP/HV
2.2	au module haute tension PROFITEST 204HP/HV 12
3	Mise en service14
3.1	Mise en service du module haute tension <i>Uption</i>
3.1.1	Montage du module haute tension sur l'appareil de base
3.1.2	Interrupteur a cle
3.1.3 2.0	Signalisation des engageile our le oberiet de transport <i>Option</i>
১.८ ৫.৫	Pixalion des apparents sur le chanol de transport <i>Option</i>
3.0	Raccordement du module haute tension au réseau 230 V 17
3.5	Guidage utilisateur 18
3.6	Fonction d'aide
3.7	Réglage19
3.7.1	Programmation du contraste et réglage de l'affichage19
3.7.2	Programmation de la date et de l'heure20
3.7.3	Paramétrage des transmetteurs de signaux20
3.7.4	Exécuter un auto-test21
3.7.5	Chargement de la langue ou mise à jour du logiciel

4	Test de machines selon DIN VDE 0113 ou EN 60 204	26
4.1	Test du conducteur de terre (liaison équipotentielle)	26
4.1.1	Réglage des paramètres de test	27
4.1.2	Activation du test	28
4.2	Test de la résistance d'isolement	29
4.2.1	Réglage des paramètres de test	30
4.2.2	Activation du test	30
4.3	Mesure du courant de fuite	31
4.3.1	Réglage des paramètres de test	31
4.3.2	Activation du test	31
4.4	Mesure de la tension (protection contre les tensions résiduelles)	33
4.4.1	Réglage des paramètres de test	34
4.4.2	Activation du test	34
4.5	Essai diélectrique (option PROFITEST 204HP/HV)	35
4.5.1	Test fonctionnel (préliminaire aux tests)	35
4.5.2	Réglage des paramètres de test	37
4.5.3	Déroulement du test commandé électroniquement	39
4.5.4	Mode par impulsions	41
4.5.5	Fin de l'essai diélectrique	41
5	Traitement, transmission et effacement des données	42
5.1	Sélection de l'appareil	42
5.1.1	Entrer une description	43
5.1.2	Copier une description	43
5.1.3	Effacer une description	43
5.2	Traiter des données (contrôler les valeurs de mesure)	44
5.3	Réorganiser les données	44
5.3.1	Effacer les données déjà enregistrées	44
5.3.2	Tester la mémoire	45
5.4	Effacer la mémoire	45
5.5	Transférer des données	46

#### Sommaire

6	Imprimer, charger et créer des procès-verbaux	48
6.1	Imprimer les valeurs (PSI) / Imprimer le procès-verbal	48
6.2	Sélectionner le modèle de procès-verbal en vue de	40
6.0	l'Impression	49
0.3	Charger un modele de procès-verbar	50
0.4 6./ 1	Liste des mots d'identification et signification	53
642	Présentation du procès-verbal	54
6.4.3	Transfert du procès-verbal à l'appareil de test	54
7	Caractéristiques techniques	55
7.1	PROFITEST204+	55
8	Plages de réglage des paramètres et valeurs normalisées	
	suivant DIN VDE	57
9	Interfaces de données	60
9.1	Interface série RS232	60
9.1.1	Evaluation des résultats de mesure à l'aide d'un logiciel	60
9.1.2	Définition et procès-verbal de l'interface	60
9.1.3	Brochage du connecteur	60
9.2	Interface parallèle (imprimante)	60
9.2.1	Brochage du connecteur	60
10	Signalisations/Messages d'erreur – Causes – Remèdes	61
11	Maintenance	66
11.1	Remplacement des fusibles	66
11.1.1	Remplacement du fusible réseau	66
11.1.2	Remplacer le fusible du circuit de mesure dans la pointe de test	
	PROFITEST204+	66
11.2	Boitier et pointes de test	66
11.3	Lignes de mesure PRUFITEST 204+	60
11.4 11.5	LIVITES OF TEST LIVENT LIPPE LIVENT LIVENT LIVENT LIVENT LIVENT LIVENT LIVENT LIPPE LIPPE LIVENT LIPPE LIVENT LIPPE LIPPE LIPPE LIVENT LIPPE LIVENT LIPPE LIVENT LIPPE LI LIPPE LIPPE LIPPE LI LIPPE LIPP	07
11.0	περαιατινή,	

#### Page Sommaire

	remplacement des pièces et réglage de l'appareil67
11.5.1	Nettoyage des diodes d'émission et de réception
11.5.2	Remplacement des lampes des voyants /
	séparation du module haute tension
11.5.3	Remplacement des lampes des témoins lumineux
	externes
11.6	Logiciel
11.7	Ré-étalonnage
11.8	Reprise et élimination respectueuse de l'environnement
10	Annovo 70
12	
12.1	Liste de controle pour les tests a haute tension
12.2	Valeurs d'affichage minimales
	compte tenu du défaut d'utilisation71
12.3	Liste des abréviations71
12.4	Index
13	Service de réparation et de pièces de rechange
	Centre d'étalonnage
	et service de location d'appareils
14	Support produit74

Page

# 1 Application

# 1.1 PROFITEST204+

L'appareil de test **PROFITEST204+** a été conçu pour contrôler avec rapidité et fiabilité les équipements et systèmes électriques et électroniques des machines selon DIN VDE 0113 / EN 60204-1.

Selon ces directives, les tests suivants doivent être effectués à la première mise en service puis de façon répétitive.

- Test de continuité du système de mise à la terre avec courant de test de 10 A minimum
- Tests de résistance d'isolement
- Essai diélectrique (option PROFITEST 204HP/HV)
- Test des tensions résiduelles

Les tests ci-après peuvent également être effectués, même s'ils ne sont pas prescrits de façon impérative pour la sécurité des équipements électriques de machines, car ils complètent judicieusement les fonctions de base:

- Mesure de la capacité de décharge des charges électrostatiques pour revêtements de sol selon DIN 51953
- Test du courant de fuite pour vérifier l'absence de tension
- Mesures de tension et de fréquence

Toutes les valeurs requises pour un procès-verbal de recette peuvent être mesurées avec cet appareil.

Le module **SECUTEST SI** (option) est un module d'entrée avec interface et clavier intégrés, inséré au niveau du couvercle, qui permet d'élargir le domaine d'application du **PROFITEST204+**.

Le procès-verbal de mesure et de test, édité directement ou via un PC, permet d'archiver toutes les données mesurées. C'est un avantage notable par exemple dans le domaine de la responsabilité du fait du produit.

# 1.2 PROFITEST 204L

L'appareil de contrôle **PROFITEST 204L** a été équipé en usine d'un cordon de mesure/commande particulièrement long pour vous permettre de travailler confortablement sur des machines ou des éléments de machines de grandes dimensions.

Attention, ce cordon de mesure particulièrement long limite les possibilités d'utilisation d'un cordon de rallonge de type LEADEX 204.

Du fait de la résistance ohmique relativement élevée ajoutée par le cordon de rallonge LEADEX 204, dans certaines circonstances, le circuit peut ne pas atteindre le courant d'essai minimum de 10 A CA prescrit par la norme EN 60204, de sorte que l'appareil interrompt le test et émet un message approprié.

Cela se produit habituellement lors des essais réalisés avec un cordon de rallonge LEADEX 204 si la résistance du cordon de protection de l'objet à tester est de 200 m $\Omega$  ou plus. Cet effet peut aussi se produire avec une tension secteur relativement faible (moins de 210 V).

Si votre application nécessite des cordons de mesure plus longs que ceux livrés avec le **PROFITEST 204L**, nous vous recommandons d'utiliser des cordons de rallonge dotés d'une section nettement plus grosse.

Notre service support produits (voir adresse page 74) se fera un plaisir de vous conseiller et de vous aider en cas de besoin.

# 2 Consignes et dispositions en matière de sécurité

Cet appareil justifie les exigences des directrices européennes et nationales de la C.E. en vigueur. Nous confirmons cela avec le marquage CE. La déclaration de conformité peut être commandée chez GMC-I Messtechnik GmbH.

Les appareils de test **PROFITEST204+**, 204 HP et 204 HV sont conçus et testés en conformité avec les dispositions suivantes en matière de sécurité :

CEI 61010-1 / DIN EN 61010-1 / VDE 0411-1, DIN VDE 0413 Partie1 et EN 60204 / DIN VDE 0113

Le respect de ces dispositions garantit la sécurité de l'utilisateur, de l'appareil de test et de l'appareil testé

#### Lire attentivement et dans son intégralité ce mode d'emploi avant utilisation de l'appareil. Bien respecter tous les points indiqués. Communiquer le mode d'emploi à tous les utilisateurs.

#### Respecter les consignes de sécurité suivantes.

- L'appareil doit être raccordé uniquement à un réseau 230 V, protégé par une intensité nominale maximale de 16 A.
- Attention aux tensions imprévisibles au niveau des objets testés (les condensateurs peuvent par exemple présenter des charges dangereuses).
- S'assurer que les lignes de raccordement, de mesure et de test ne sont pas endommagées, par exemple mauvais isolement, repli, interruption, etc.
- Sur les réseaux en 230/400 V de catégorie de surtension II, il faut prévoir des tensions de tenue aux ondes de choc pouvant atteindre 2,5 kV.

L'appareil de base PROFITEST204+ et les modules haute tension PROFITEST 204HP et HV ne doivent pas être utilisés :

- si des dommages externes sont visibles
- si les lignes de raccordement, de mesure et de test sont endommagées
- si leur fonctionnement est soumis à des défaillances
- si les voyants sont défectueux
- si le test fonctionnel n'a pas réussi, voir chapitre 4.5.1, page 35

Dans tous ces cas, les appareils doivent être mis hors service et protégés contre une remise en service involontaire. Envoyer l'appareil au service de réparation et de pièces de rechange, voir chapitre 13, page 74.

#### Sécurité des données

Les données de mesure, de procès-verbaux et d'entrée sont mémorisées en toute sécurité dans une RAM dans l'appareil de contrôle, tant que la pile correspondante délivre la tension nécessaire. Veillez à ne pas perdre les données lors d'une mise à jour du logiciel.

Transférez régulièrement les données mémorisées sur un PC pour éviter une perte éventuelle des données dans l'appareil de contrôle. Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes de données.

Pour la préparation et la gestion des données, nous vous recommandons les programmes pour PC suivants:

- PS3 (transfert de données de mesure au PC, documentation, gestion, établissement de procès-verbaux et surveillance des délais)
- PC.doc-WORD<sup>TM</sup>/EXCEL<sup>TM</sup> (établissement de procès-verbaux et de listes)
- PC.doc-ACCESS™ (gestion de données d'essai)
- ELEKTROmanager pour PROFITEST204+

## 2.1 Signification des symboles

### 2.1.1 Symboles figurant sur l'appareil

Les symboles figurant sur l'appareil ont la signification suivante :



Label de conformité CE



Signal de danger (Attention, lire la documentation !)



Fonctions de procès-verbal



Gestion des données



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Vous trouvez de plus amples informations sur le marquage WEEE dans notre site internet www.gossenmetrawatt.com en introduisant le clé de recherche 'WEEE'.

# 2.1.2 Symboles utilisés dans le mode d'emploi



Danger de mort pour l'utilisateur en cas de nonrespect de cet avis.



Danger pour l'utilisateur et pour l'appareil en cas de non-respect de cet avis.

# 2.1.3 Symboles utilisés par l'interface du PROFITEST204+



Signal de danger, par exemple tension de la pointe de test supérieure à 25 V



Fonction Horloge. Indique la durée du test.



Mesure de la terre et de l'isolement : détection d'une tension externe au niveau des pointes de test.



Remarque signalant que le courant d'essai est inférieur à 10 A lors de la mesure du conducteur de protection.



Alarme levée après test d'isolement : la tension de la pointe de test est de nouveau inférieure à 25 V.



Attention pour le test du courant de fuite : la tension ne doit pas être supérieure à 250 V.



Message du système de gestion des données : transmission des données réussie.





Partie haute tension prête à l'enclenchement



Température de l'appareil de test trop élevée (test de terre) Laisser refroidir l'appareil environ 10 min.



La surveillance de température interne est défectueuse. Envoyer le module haute tension au service de réparation de GMC-I Service GmbH.



Après le gel de la mesure de tension, le symbole ci-contre s'affiche ; voir chapitre 4.4, page 33.



Haute tension mortelle pouvant atteindre 5 kV aux pointes de test du module haute tension.



Test réalisé. Tension résiduelle inférieure à 25 V.



La limite de valeur indiquée pour Imax a été dépassée. Le dispositif de limitation du courant a remis l'appareil de test à l'état "Prêt à fonctionner" *Il est fort possible que la valeur affichée pour I<sub>P</sub> soit inférieure* à I<sub>MAX</sub> car c'est la dernière valeur mesurée qui s'affiche.



Appareil défectueux ! / Problèmes de transmission entre **PROFITEST204+** et l'option 204HP/HV.



Température de l'appareil de test trop élevée (test haute tension) Laisser refroidir l'appareil environ 10 min. 2.2 Règles et remarques de sécurité spécifiques au module haute tension PROFITEST 204HP/HV

#### Mesure empêchant toute activation non autorisée

• Interrupteur à clé

#### Mesure prévenant toute activation involontaire

• Commande par plusieurs touches

Avant que la tension d'essai soit injectée à la pointe de test à l'aide de la gâchette du pistolet, il faut presser la touche START de l'appareil de base

Commande à deux mains

Chacun des pistolets comporte une gâchette. Il faut presser simultanément les deux gâchettes pour libérer l'accès aux pointes de test.

 Pistolet à haute tension doté d'un commutateur (pistolet identifié par le marquage jaune) pour une double sécurité :
 Dans un premier temps, la gâchette du pistolet haute tension doit être pressé jusqu'à une première butée mécanique pour libérer la pointe de test. Il faut presser au-delà de cette résistance pour que la haute tension soit injectée sur la pointe de test (à condition que l'appareil ait été activé).

#### Remarques générales sur la sécurité

- Les voyants intégrés identifient l'état de l'appareil de test.
- Séparation galvanique de la tension d'essai du réseau d'alimentation. Empêche que des courants élevés se déchargent du pistolet haute tension vers la terre.
- Limitation de courant contre les décharges:

Si la limite de courant entrée comme paramètre est dépassée lors d'un phénomène de décharge, l'appareil est automatiquement réinitialisé en mode "Prêt à fonctionner".

• Lors du retour de la tension après une panne d'alimentation, l'appareil revient automatiquement en mode "Prêt à fonctionner".



#### Attention !

Les ouïes d'aération du module haute tension ainsi que les ouïes d'aération situées sur le côté raccordement de l'appareil de base ne doivent pas être recouvertes !



#### Attention !

Respecter les règles pour équipements de test électriques.



Attention !

Respecter les dispositions de DIN VDE 0104 "Mise en place et utilisation d'équipements de test électriques"



#### Attention !

Pour utiliser les pointes de test de sécurité, l'opérateur doit, avant toute opération, s'assurer de l'état irréprochable des pointes de test et de leurs lignes d'alimentation.

Avant utilisation, le matériel employé doit être contrôlé, afin d'identifier tout vice ou défaut externe, voir chapitre 11.2, page 66 à chapitre 11.4, page 67.



#### Attention !

Assurez-vous **avant le début du test** que tous les accès à la zone dangereuse ont été interdits et que toutes les personnes ont quitté cette zone, avant de mettre **l'équipement de test** sous tension.



# Attention Haute Tension!

Presser la gâchette du pistolet haute tension jusqu'à une première position (point de résistance) pour libérer la pointe de test.

Appuyer un peu plus sur la gâchette pour appliquer la haute tension à la pointe de test (à condition que le module haute tension ait été activé).



# Attention Haute Tension!

Ne pas toucher la pointe de test ni l'équipement testé pendant l'essai diélectrique!

**Une haute tension mortelle** pouvant atteindre **5 kV** est appliquée aux pointes du module haute tension !

### Dénégation de responsabilité

En cas de décharge, il peut se produire que les PC qui fonctionnent à proximité "se plantent" et perdent des données. C'est pourquoi, avant d'effectuer un test HT, il faut protéger tous les programmes et données de manière appropriée et, le cas échéant, arrêter les ordinateurs. Cette situation peut se produire même sans liaison RS-232.

Le fabricant de l'appareil de contrôle décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects subis par les ordinateurs, les périphériques ou les jeux de données lors du test à haute tension.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages occasionnés par le test à haute tension sur les appareils testés. Cela concerne notamment les composants électroniques des installations.

Veuillez vous reporter à la liste de contrôle pour les tests à haute tension au chapitre 12.1.

# 3 Mise en service

#### 3.1 Mise en service du module haute tension Option

#### 3.1.1 Montage du module haute tension sur l'appareil de base

Pour la première mise en service, monter le module haute tension HP ou HV sur l'appareil de test  $\ensuremath{\mathsf{PROFITEST204+}}.$ 

Lorsque le montage est correct, un échange de données entre les deux éléments s'opère via un circuit à diodes, voir chapitre 3.7.4 *"Exécuter un auto-test"*.



#### Attention !

Pendant le montage, l'équipement de base et le module haute tension doivent être coupés du réseau et du circuit de mesure

- Sermer le couvercle de l'équipement de base.
- Retourner l'équipement de base, en choisissant une surface molle afin de ne pas rayer l'appareil.
- ➢ Retirer du socle de l'appareil de base les deux pieds en caoutchouc sous lesquels se trouvent les perçages.
- Positionner le module haute tension de manière à ce que les raccordements ou câbles des deux appareils se trouvent du même côté.
- ➢ Retirer du socle du module haute tension les deux pieds en caoutchouc sous lesquels se trouvent les perçages.
- Insérer les quatre tiges filetées dans les perçages prévus à cet effet, voir figure.
- Sisser les tiges filetées avec un tournevis (taille 4,5)



➢ Replacer les deux pieds en caoutchouc ôtés auparavant sur les perçages du module haute tension.



#### 3.1.2 Interrupteur à clé

L'interrupteur à clé empêche d'activer sans autorisation le module haute tension. Garder la clé en un lieu sûr, uniquement accessible aux personnes autorisées. Retirer la clé en position "0" chaque fois qu'un test est terminé.

#### 3.1.3 Signalisation des états de fonctionnement

#### Voyants

Les voyants intégrés au module haute tension servent à identifier les deux états de fonctionnement suivants :

#### Vert : appareil de test prêt à fonctionner

- Interrupteur à clé en position "I" (Marche).
- Les circuits de signalisation et de commande du module haute tension sont alimentés.
- Toutes les lignes d'alimentation en tension sont encore désactivées et protégées contre une activation involontaire.



### Attention !

Toutes les mesures de sécurité doivent avoir été prises pour contrôler l'accès à la zone dangereuse, entre autres mise en place de plaques d'avertissement WS1 et plaques supplémentaires selon DIN 40 008 Partie 3.

#### Rouge: Appareil de test prêt à l'enclenchement, attention Danger !



- Vous avez appelé le menu du test haute tension puis appuyé sur la touche START.
- L'alimentation en tension de la pointe de test reste désactivée tant que vous n'avez pas appuyé sur la gâchette du pistolet haute tension.
- Les pointes de test sont protégées contre un contact involontaire tant que vous n'appuyez pas sur les gâchettes des pistolets haute tension.



# Attention !

En position "Prêt à l'enclenchement», tous les accès à la zone dangereuse doivent être fermés !

Pour le remplacement des lampes, voir chapitre 11.5.2, page 67.

### Voyants externes

Les voyants externes signalent les mêmes états de fonctionnement que les voyants intégrés au module haute tension. Ils servent en plus à protéger le site de mesure et doivent être visibles au-delà des limites de la zone dangereuse

Les voyants externes peuvent être raccordés directement à la sortie correspondante du module haute tension.

### Remarque

Pour des raisons de sécurité, il faut utiliser exclusivement des voyants Z504D de GMC-I Messtechnik GmbH.

Pour le remplacement des lampes, voir chapitre 11.5.3, page 68.

#### 3.2 Fixation des appareils sur le chariot de transport *Option*

- Placer l'unité composée de l'appareil de base et du module haute tension sur la plate-forme (1) du chariot de transport de manière à pouvoir ouvrir le couvercle de l'appareil de base.
- Sixer aux montants verticaux la poignée de transport de l'appareil de base via les fixations (3) prévues. Pour cela, libérer les vis des fixations (9) à l'aide d'une clé Allen.
- Remettre en place les fixations (3) et revisser les vis.
- Enrouler d'abord les deux lignes d'alimentation des pointes de test de sécurité du module haute tension sur l'attache inférieure (2, bas).
- Puis enrouler les deux lignes des pointes de test de l'appareil de base sur l'attache supérieure (2, haut).
- Fixer les câbles et les pointes de test avec les bandes en caoutchouc fournies (12)

#### Attention !

Respecter les réalementations DIN VDE 0104 (3.6) pour équipements de test non stationnaires.

#### F

Remarque

Après chaque utilisation, enrouler les lignes de test des pointes de test de sécurité aux emplacements prévus au dos du chariot de transport. Les lignes de test ne doivent en aucun cas être sollicitées mécaniquement ou pliées car la capacité d'isolement pourrait en être amoindrie. Attention, un dommage externe n'est pas toujours visible.





# Attention !

Vérifier l'absence de problèmes mécaniques sur les lignes de test avant chaque mise en service du module haute tension.

# 3.3 Raccordement du PROFITEST204+ au réseau 230 V



 Raccorder l'appareil de test à l'aide de du cordon secteur fourni (prise 22 de l'appareil) au réseau 230 V.
 Lorsqu'aucune prise de courant de sécurité n'est disponible ou que seul un raccordement au réseau triphasé est possible, vous pouvez réaliser le raccordement du conducteur extérieur, du neutre et du fil de terre à l'aide de la prise femelle. Cette dernière dispose de 3 lignes fixes et fait partie du jeu de câbles KS13 fourni avec les accessoires.

### Attention !

Si le raccordement par une prise à contact de protection n'est pas possible, débranchez d'abord l'appareil du secteur. Reliez ensuite les conducteurs de la prise de couplage avec les raccordements au secteur à l'aide de connecteurs amovibles comme le montre la figure.

# Attention !

La prise de l'appareil de base sert à alimenter le module haute tension HP/HV. Lorsqu'elle est utilisée comme prise de service, le prélèvement de courant ne doit pas excéder 6 A.

# 3.4 Raccordement du module haute tension au réseau 230 V

Relier la prise de l'appareil de base à la prise du module haute tension grâce au câble fourni. Un raccordement séparé au réseau 230 V est également possible.

# 3.5 Guidage utilisateur

Avec **PROFITEST204+**, les mesures et les tests sont rapidement et facilement mis en oeuvre. Pour toutes les fonctions de mesure, le guidage utilisateur intégré vous informe des étapes nécessaires, des erreurs d'utilisation, des résultats des mesures, etc. Toutes les informations et tous les résultats de mesure sont représentés en clair sur un afficheur LCD avec matrice à points.

Dans la majorité des tests et mesures, le guidage intégré est suffisant. Il est cependant conseillé de lire et de consulter ce mode d'emploi. ▷ Pour appeler l'aide, appuyer sur la touche i/STORE :



Appeler l'aide

①Contraste affichage
Augmentez le contraste avec la touche .
Diminuez le contraste avec la touche .
C∰ Marche/arrêt éclairage avec[STRRT].Fonction disponible qu'avec les app. avec éclairage EL.
MENU, (j) Quitter aide START Début réglage

### 3.6 Fonction d'aide

Pour toutes les fonctions de mesure et de test ainsi que pour presque tous les réglages, vous pouvez appeler des textes d'aide qui s'affichent sur un écran graphique LCD.

#### Exemple de la fonction Contraste Affichage





Date/neure Transmetteur signaux Autotest appareil Langue Pour quitter l'aide, appuyer une nouvelle fois sur cette touche ou sur la touche MENU :



Quitter l'aide

ou

 Lancer la fonction souhaitée directement à partir du menu d'aide en appuyant sur la touche START :



Lancer la fonction



# 3.7 Réglage

Vous pouvez effectuer plusieurs réglages de base lorsque le commutateur est sur la position SETUP.



MENU



# 3.7.1 Programmation du contraste et réglage de l'affichage

Vous pouvez augmenter ou baisser le contraste. Vous pouvez également éteindre ou allumer l'afficheur (uniquement pour les appareils à éclairage électroluminescent).







**Contraste affichage** 

Zone test TA +/- de contraste

MENU Fin START M/A lumière

Réglage du

contraste:



Tous les réglages et toutes les modifications saisis dans les menus correspondant à la position SETUP du commutateur sont automatiquement enregistrés et sont conservés lorsque l'alimentation de l'appareil de test est coupée.



Quitter la fonction



Régler le contraste

MENU



Eteindre ou allumer l'afficheur\*

\* Cette fonction n'est disponible que sur les appareils à éclairage électroluminescent.

L'éclairage d'arrière-plan se désactive automatiquement au bout de 2,5 min. si aucune touche n'est pressée. Appuyer sur n'importe quelle touche afin de réactiver l'éclairage durant 2,5 min. supplémentaires.

# 3.7.2 Programmation de la date et de l'heure

Vous pouvez paramétrer l'horloge interne de l'appareil de test. Elle continue à fonctionner même lorsque l'alimentation est coupée. La date et l'heure sont mentionnées dans les procèsverbaux de tests.

Le format de saisie est JJ.MM.AA (Jour.Mois.Année).



3.7.3 Paramétrage des transmetteurs de signaux

mode de fonctionnement.

Fonction de

mesure :

En modes "Mesure" et "Marche", le module à haute tension

génère différentes séries de signaux sonores qui indiquent son

une mesure correcte est indiquée par un long

### 3.7.4 Exécuter un auto-test

Les fonctions d'affichage, de voyant et de relais et les options sont automatiquement testées et le résultat est affiché.

#### R

#### Remarque

Avant d'effectuer l'auto-test, séparer impérativement les deux pointes de test de l'appareil testé raccordé et éloignez-les l'une de l'autre. Vérifiez l'absence de tension aux pointes de test.



MENU



Autotest appareil
Type: GTM5027000R0001 Version logiciel: 101.01AE Date enregistr. : 01.07.96 Date étalonnage: 17.07.96 Somme contrôle ROM: 12 Somme contrôle CAL: 12 Température appareil:12 Partie haute tension: 12
<u>START</u> Début test MENURetour menu princ.

# Messages d'erreur et significations

 $\checkmark$ 

Résultat OK ou option installée (module haute tension).



Message d'erreur : échec du test, pièce défectueuse ou option non installée.

#### Somme contrôle ROM

Une erreur logicielle est probablement survenue. Charger le logiciel système fourni une nouvelle fois sur l'appareil de test. En cas de problèmes, nous vous conseillons d'appeler notre support technique.

### Somme de contrôle CAL

Cette option contrôle le module de calibrage.

Même lorsque le résultat de la fonction Somme de contrôle CAL est OK, cela ne signifie pas pour autant qu'un calibrage du **PROFITEST204+** est inutile pour la séquence programmée. En revanche, si le résultat du test est négatif, l'appareil doit être renvoyé au fabricant pour recalibrage.

# Température de l'appareil

La température de l'appareil de test est temporairement trop élevée. Les mesures sont bloquées jusqu'à ce qu'un retour à la température normale soit signalé.

Avant d'effectuer la prochaine mesure, attendre que la température soit à nouveau correcte.

### Module haute tension

Lorsqu'un module haute tension est installé, il est automatiquement identifié. Si toutefois un message d'erreur apparaît alors que le module est installé, procéder comme suit.

Vérifier les raccordements des deux appareils et assurez-vous en particulier que les câbles de signalisation du module haute tension sont dégagés et que rien ne les recouvre.

# Test LCD

Les deux tests suivants affichent soit les éléments horizontaux. soit les éléments verticaux de l'affichage LCD, en les séparant les uns des autres. Si certaines cellules sont invisibles, envoyer l'appareil de test pour une remise en service au centre compétent.



Poursuivre le test





Poursuivre le test

Autotest appa	reil
LED RUN Jaune: LED OK Verte: LED FAILED Rouge:	
Relais 1: Relais 2:	
Relais 3: Relais 4: Relais 5:	
START, MENU Fin test	



#### Remarque

Les LED doivent d'abord clignoter et les relais être activés avant que la case cochée n'atteste leur bon fonctionnement.





## 3.7.5 Chargement de la langue ou mise à jour du logiciel

Si vous souhaitez une autre langue que celle fournie à la livraison, chargez-la à l'aide du programme PC WinProfi. Le fichier contenant la langue souhaitée est transféré via l'interface série à l'appareil de test. La langue paramétrée auparavant est écrasée.

Quelle que soit la langue chargée, vous pouvez également vous servir de ce programme pour mettre à jour le logiciel.

#### Remarque

Pour transférer la langue à l'appareil de test, vous pouvez utiliser côté PC le logiciel WinProfi. Ce logiciel offre toutes les fonctions nécessaires aux communications entre **PROFITEST204+** et le PC. Le programme est décrit dans le manuel en ligne de WinProfi.



Programm WinProfi

### A Installer et lancer le programme WinProfi sur le PC

- ➡ Téléchargez le logiciel WinProfi de notre site Internet :http:// www.gossenmetrawatt.com(→ Products → Software → Software for Testers → WinProfi)
- Décomprimez le fichier " winprofi.zip ".
- Installez le logiciel sur votre PC en exécutant le fichier Setup\_WinProfi\_Vx.xx.exe.
- Choisissez la langue que vous souhaitez utiliser avec le programme WinProfi et donc pour le guidage de l'utilisateur de l'appareil de contrôle.
- Suivez ensuite les instructions apparaissant à l'écran.

Une fois l'installation terminée, vous trouverez le logiciel sous le menu de démarrage START dans le répertoire ... /WinProfi.

- ➡ Etablissez la liaison entre le PC et le **PROFITEST204+**. Utilisez pour cela un câble d'interface convenable, voir page 5.
- ♀ Lancez le programme WinProfi.
- Allumez les appareils de contrôle.

#### Affichage ou impression du manuel.

Vous y trouverez des informations sur le programme pour PC qui ne figurent pas dans le présent mode d'emploi.



- B Condition pour la mise à jour du logiciel ou l'échange de données
- Cherchez l'interface à laquelle l'appareil de contrôle PROFITEST204+ est connecté.

🛯 🕯 WinProfi			
<u>System</u> <u>File</u> Proto	col <u>U</u> pdate <u>H</u> elp		
Search Device			
Calibration Info			
<u>T</u> ime and Date	and the second se		
<u>C</u> opyright	en d'annue : po dense l'annues d'ann fender (	(19) (1) (19) (1)	
Printer Se <u>t</u> up	2 Eleitrade Printig		
E <u>x</u> it	3) 5505w801 (41) 5001		
Prizes -	Tenin (11)4 NY OF D		

#### R

#### Remarque

Lancez toujours cette fonction en premier, **avant d'effectuer une mise à jour ou de changer les modèles de procès-verbaux**. Avec cette fonction, WinProfi charge les fichiers de procès-verbaux spécifiques à l'appareil connecté. WinProfi ayant été conçu pour différents types d'appareils de contrôle, vous risquez sinon de ne pas obtenir les bons procès-verbaux ou les bonnes options.

Appel d'informations sur la version courante du logiciel.

📲 WinProfi			
System File Prot	ocol <u>U</u> pdate <u>H</u> elp		
Search Device			
	à l		
<u>T</u> ime and Date			
<u>C</u> opyright	to design the factor (	(1.11) (1.11)	
Printer Setup	2 Eleitmohe PR	K & N- 0	
E <u>x</u> it	2) Store Nr. Salar 2) Store Nr. (41)	Add N [001]	

C Transmission d'une mise à jour du logiciel à l'appareil de contrôle



#### Attention !

Les valeurs de mesure déjà mémorisées sont perdues lors de la mise à jour. Sauvegardez vos valeurs de mesure préalablement sur PC.

S Winl	Profi			
<u>S</u> ystem	<u>F</u> ile	Protocol	<u>U</u> pdate <u>H</u> elp	
			Language Firmware Extended Function	
- Section of		nine frankrikeringen nine kult bilge før 18 D.V. X D.P. V	Update all	

PC: Sélectionnez la fonction Update All (dernier état) dans le menu Update (mise à jour). Suivez les instructions sur le moniteur.

Le transfert dure de 1 à 2 minutes, selon le type d'ordinateur.

Le voyant vert indique que l'appareil est prêt pour la réception. Lorsque la synchronisation de l'appareil de test et du PC est correcte, le voyant jaune s'allume, le voyant vert s'éteint. Pendant les séquences de programmation, le voyant rouge s'allume. Une fois le transfert terminé, le voyant s'éteint complètement, et l'appareil redémarre.

Le message "Transmission done" (opération exécutée) s'affiche sur le PC.



#### Attention !

Durant le transfert, ne jamais désactiver l'appareil de test ni interrompre la liaison avec le PC !

 Sélectionnez ensuite "Language" (chargement de la langue), si vous le souhaitez.

<b>WinF</b>	Profi			
<u>S</u> ystem	<u>F</u> ile	Protocol	<u>U</u> pdate	Help
			Langu	age

#### D Gestion des données de procès-verbaux

Reliez directement l'appareil de contrôle au PC avec un câble d'interface convenable.

#### R

#### Remarque

Ne connectez pas le PC au module SI.

• Emission ou réception de données.

a WinProfi					
<u>S</u> ystem	<u>File</u> Protocol <u>U</u>	pdate <u>H</u> elp			
	<u>R</u> eceive File <u>S</u> end File				
Non-	<u>P</u> rint Data				

• Impression de données.

a WinProfi					
<u>S</u> ystem	<u>File</u> Protocol <u>U</u>	pdate <u>H</u> elp			
	<u>R</u> eceive File <u>S</u> end File				
No.	<u>P</u> rint Data				



• Traitement ou émission de modèles de procès-verbaux.



Winprofi Editor	_ 🗆 ×	
Eile <u>E</u> dit <u>S</u> earch <u>W</u> indow		
D:PROGRA~1/GMCWinProfi/PROTO_V1.PRN	- 🗆 ×	
Camille Bauer - Instruments de mesure S.A. 5, rue Pasteur, 91349 Massy CEDEX		
PROCES-VERBAL D'ESSAI POUR LE CONTROLE DE MACHINES ELECTRIQUES		
Contrôle de la sécurité électrique de l'équipement des machines électriques selon		
DIN UDE 0113 / EN 60204-1 / CEI 204-1		
1. Données générales des machines et des données de contrôle		
Machine / système contrôlé(e) : @DESC Numéro du procès-verbal : @MAC Appareil de contrôle utilisé : @MAME , @SER Date d'essai : @OATE Testeur : R. Schweiger		
Le procès-verbal présent confirme l'exécution professionnelle de tous les contrôles prescrits selon les normes mentionnées ci-dessus concernant le contrôle des machines / systèmes mentionné(e)s.		
Le contrôle a été exécuté par des spécialistes dans le domaine de l'électrique qui connaissent bien les les normes DIN VDE 0105-1 / 5.75, point 3.2.1.		
	-	
	¥ /1	

# 4 Test de machines selon DIN VDE 0113 ou EN 60 204

Chacun des tests ci-après est automatiquement affecté au numéro d'installation actuel. Lorsque le test est enregistré grâce à la touche "STORE", il l'est sous ce même numéro. Le numéro d'installation peut être saisi dans le menu "Sélection appareil", voir chapitre 5.1, page 42.

La mesure se déroule à chaque fois selon le schéma suivant :

- Choix du test
- Entrée des paramètres de test (facultatifs)
- Activation de la mesure ou retour au menu de départ
- Enregistrement des valeurs de mesure et entrée d'un descriptif (facultatif)

Le test du conducteur de terre, le test d'isolement ainsi que l'enregistrement des mesures peuvent avoir lieu aussi bien sur l'appareil que via la pointe de test (17).

### Paramètres de test et valeurs limites selon DIN VDE

# Remarque

Avant de tester une nouvelle installation et dans la mesure où vous avez auparavant modifié des paramètres de test et des valeurs limites, nous vous conseillons de rétablir les valeurs DIN VDE (réglage usine).

Pour cela, désactiver l'appareil de test. Appuyer ensuite sur la touche MENU puis placer le sélecteur de fonction sur la position TEST. Les valeurs standard selon DIN VDE sont rétablies. Ces normes sont regroupées dans un tableau figurant au chapitre 8, page 57.

### Plages de réglage des paramètres pour PROFITEST204+

Vous trouverez les valeurs limites inférieures et supérieures des paramètres à régler dans un tableau figurant au chapitre 8, page 57.

### 4.1 Test du conducteur de terre (liaison équipotentielle)

Cette fonction teste la continuité du système de mise à la terre en injectant un courant alternatif d'une intensité approximative de 10 A à une fréquence de 50 Hz. Le test doit être effectué entre la borne de terre et les différents points du système de mise à la terre.

Pour des valeurs de résistance inférieures à 1,00  $\Omega$  la chute de tension  $\Delta U$  au point de résistance du fil de terre s'affiche à côté de la valeur de mesure de la résistance. Ce n'est qu'une valeur de tension calculée pour un courant d'essai de 10 A.

Pour des valeurs de résistance de 1,00  $\Omega$  à 25,00  $\Omega$ , et en cas de dépassement de la plage de mesure supérieur à 25,0  $\Omega$ , **c'est la tension aux pointes de test** qui s'affiche, car l'indication de la chute de tension  $\Delta U$  rapportée à 10 A conduirait dans ce cas à des résultats beaucoup trop irréalistes.

Une fois la durée du test écoulée, l'afficheur indique la plus haute résistance au fil de terre mesurée et la chute de tension correspondante.

Commencer par établir un contact de bonne qualité avec l'objet mesuré avant de lancer la mesure. On pourra préférer lancer la mesure à l'aide de la touche (20) sur la pointe de test (17).

Si le courant de test passe en dessous de la barre des 10 A, pendant la durée fixée pour le test, ceci est signalé sur l'écran. Le test se poursuit cependant normalement. En cas de mauvais contact ou de pointes de test mal raccordées, le test sera interrompu.

Si, une fois la mesure activée, une tension est détectée aux pointes de test<sup>\*</sup>, aucune mesure n'est effectuée. L'afficheur indique **Tension étrangère** aux pointes de test et un **message STOP** apparaît simultanément.

\* Si la connexion du conducteur de protection est interrompu, l'afficheur pourrait indiquer également ce message, parce que, dans ce cas-là, des tensions externes étaient couplées de manière capacitive.





Choisir le test

MENU

Appeler la fenêtre pour l'entrée de paramètres

# 4.1.1 Réglage des paramètres de test

La **durée du test** peut être adaptée aux données du site. Durée du test recommandée: 10 s.

La valeur limite de la résistance de conducteur de protection peut être modifiée en fonction de la section du câble et de la caractéristique du dispositif de protection contre les surcharges prévu pour la machine.





Test conducteur PE		
Réglage des paramètres de test:		
Durée de test: 10.0 s		
Valeur limite: 238m		
Øcond, de phase 16 mm <sup>2</sup>		
START Début test, GAide		

PROFITEST .

204+

Test conducteur PE

Test courant de fuite

Test haute tension

Test isolement

Mesure tension

Le réglage de la valeur limite de la résistance du conducteur de protection s'effectue à l'aide de la section du câble des conducteurs extérieurs L et N éventuellement, et non au moyen de la section du conducteur de protection PE. Ceci est rendu nécessaire puisque câble et conducteurs présentant des sections de conducteur extérieur supérieures à 16 mm<sup>2</sup> sont dotés d'un conducteur de protection de section réduite et que le choix à l'aide de la section PE serait alors équivoque.

Un courant assigné (courant nominal) pour le dispositif de protection contre les surcharges à utiliser est attribué à la section du conducteur extérieur, comme le montre le tableau suivant. Vous pouvez l'afficher dans le menu TEST pour simplifier la sélection comme aide à la fonction Test du conducteur de protection.



Appeler l'aide

③Test	cond	ucteu	r PE
wSt4	<u>Ølenj</u>	ØPE	Iн
1883 -	1.5mm <sup>2</sup>	1.5mm2	16A 200
2858	4.0mm <sup>2</sup>	4.0mm <sup>2</sup>	25A
a a a a a	6.0mm <sup>2</sup>	6.0mm <sup>2</sup>	32A 500
1111111	16mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>	63A
50025	25mm2	16mm2	180A
- set et	50mm²	25mm <sup>2</sup>	125A
JT OF P	70mm2	35mm <sup>2</sup>	160A
-26 an	120mm²	70mm2	250A

Comme pour chaque section de conducteur extérieur des dispositifs de protection contre les surcharges aux différentes caractéristiques de déclenchement sont admissibles selon EN60204-1:2006, 5 types différents de section jusqu'à 16 mm<sup>2</sup> vont sont proposées pour la sélection de la valeur limite ainsi que 2 types avec des sections de plus de 16 mm<sup>2</sup>.

MENU	Test conducte
Sélectionner les paramètres	Réglage des paramètres de t
	Durée de test: 1
	Valeur limite: 2
	TypeB 5×IN0.1s 16
Régler la valeur	MENU Suite, VAMo

ur PE test: 0.0 s <u>.</u>38mກ  $5 \, \mathrm{mm}^2$ MENU Suite, 💌 Modif. val. **START** Début test, ③Aide

Procédez comme suit pour sélectionner la valeur limite :

- Déterminez la section du conducteur extérieur de votre câble de raccordement.
- Contrôlez éventuellement si le courant nominal du dispositif de protection contre les surcharges utilisé est attribué à la section du conducteur extérieur. Si un dispositif de protection contre les surcharges avec courant nominal inférieur est utilisé, vous pouvez déterminer la valeur limite à l'aide de la section de conducteur extérieur attribuée à ce courant nominal.
- Sélectionnez la valeur limite à l'aide des caractéristiques de déclenchement proposées par les dispositifs de protection contre les surcharges possibles.

Si des composants avec diverses sections de lignes d'amenée (par ex. ventilateurs, pompes, etc.) se trouvent dans votre machine ou installation et si ceux-ci sont équipés de leurs propres dispositifs de protection contre les surcharges, il faudra sélectionner la valeur limite correspondant à la section de la ligne d'amenée de ces composants ou de leurs dispositifs de protection contre les surcharges installés.

4.1.2 Activation du test



ou



Remarque

A partir de la page des paramètres de test (voir figure page 27), le test ne peut être activé qu'en appuyant sur la touche START de l'appareil de contrôle.



Appuyer brièvement : mémorisation du résultat Appuver plus longuement:

mémorisation du résultat et activation du champ de saisie.

Vous pouvez entrer au maximum 15 caractères pour décrire la mesure, dans le champ de saisie ou d'information. en bas à gauche. Pour la saisie, reportez-vous au chapitre 5.1.1.

ou



Appuver brièvement : mémorisation du résultat

Le témoin vert/rouge confirme en s'éteignant brièvement.

#### Test de la résistance d'isolement 4.2

Selon EN 60204 / DIN VDE 0113, la résistance d'isolement mesurée pour une tension continue de 500 V entre les conducteurs de tous les éléments du circuit et le système de mise à la terre ne doit pas être inférieure à 1 MΩ.

Pour ce test, le PROFITEST204+ dispose de guatre plages de tension nominale : 100 V, 250 V, 500 V et 1000 V. Vous pouvez entrer une de ces valeurs ainsi que la valeur limite autorisée pour la résistance d'isolement dans les paramètres de test.

Il est préférable de lancer la mesure à l'aide de la touche (21) de la pointe de test (17). Pour les objets à tester contenant des condensateurs ou comprenant des câbles relativement longs, maintenir la touche (21) ou (10) enfoncée jusqu'à ce que des valeurs stables s'affichent. Lorsque cette touche reste pressée, l'appareil effectue une mesure continue au lieu de mesures séparées.

L'écran LCD affiche non seulement la résistance d'isolement mesurée, mais aussi la tension de l'objet testé.

#### Décharge

Une fois la mesure effectuée, l'appareil à tester est automatiquement déchargé afin de le placer entièrement hors tension. Pendant cette décharge, la chute de la tension est visible sur l'afficheur. La valeur de résistance d'isolement mesurée reste enregistrée pendant ce temps.

### Tension étrangère

Si, une fois la mesure activée, une tension est détectée aux pointes de test, aucune mesure n'est effectuée. L'afficheur indique Tension étrangère aux pointes de test et un message STOP apparaît simultanément.





#### Attention !

Ne pas toucher les pointes de test pendant cette mesure. Une tension continue pouvant atteindre 1000 V est présente entre les pointes de test.

#### R Remarque

#### Vérification des cordons de mesure

Le premier test doit être effectué avec les cordons de mesure court-circuités au niveau des pointes de touche. L'appareil doit indiquer une valeur proche de 0  $\Omega$ . Cela permet de détecter une rupture des cordons de mesure.





Choisir le test





MENII

# 4.2.1 Réglage des paramètres de test

Sélectionnez pour les circuits de courant principal une tension d'essai de 500 V et, le cas échéant, pour les tests étendus une tension de 1000 V. Pour tester les éléments sensibles à la tension. on peut aussi choisir une tension d'essai plus basse. La valeur limite autorisée pour la résistance d'isolement peut également être modifiée.

Tens. nom.:1.00kl Test d'isolement Ual.limite:1.00MΩ MENU Test en cours U> Réglage des para -Sélectionner les paramètres mètres de test: Tension nom.: 1.00 kV F Remarque Valeur limite: 1.00MR l'appareil de contrôle. MENU Suite, 💌 Modif. val. START Début test, G Aide

A partir de la page des paramètres de test, le test ne peut être activé qu'en appuyant sur la touche START de



4.2.2 Activation du test

START

ou

Appuver plus longuement :

Appuver brièvement : mémorisation du résultat mémorisation du résultat et activation du champ de saisie.

Vous pouvez entrer au maximum 15 caractères afin de décrire la mesure, dans le champ de saisie ou d'information, en bas à gauche. Pour la saisie, reportez-vous au chapitre 5.1.1.

O I I



Appuver brièvement : mémorisation du résultat

Le témoin vert/rouge confirme en s'éteignant brièvement.





#### 4.3 Mesure du courant de fuite

Ce test est conforme à DIN VDE 0701-0702 et permet de tester le respect des valeurs de limite pour le courant de fuite (courant de contact) sur les appareils, machines et équipements.

Sont mesurés et s'affichent le courant de fuite et la chute de tension générés par ce courant pour une charge de 2  $k\Omega$ 

#### F

#### Remarque

Si une tension supérieure à 20 V apparaît aux pointes de test, la mesure du courant de fuite est désactivée. La charge de 2 k $\Omega$  est également désactivée. La tension actuelle  $\Delta U$  continue à s'afficher.

# $\underline{\wedge}$

#### Attention !

La tension externe ne doit pas excéder 250 V.







# 4.3.1 Réglage des paramètres de test

La valeur limite (courant de fuite maximal) peut être modifiée.



Sélectionner les paramètre





# 4.3.2 Activation du test







#### Remarque

Le test du courant de fuite ne peut être déclenché que par la touche START.

#### Sélectionner le sous-menu

MENU



Appuyer brièvement :mémorisation du résultatAppuyer plusmémorisation du résultat et activationlonguement :du champ de saisie.

Vous pouvez entrer au maximum 15 caractères afin de décrire la mesure dans le champ de saisie ou d'information, en bas à gauche. Pour la saisie, reportez-vous au chapitre 5.1.1.

ou



Appuyer brièvement : mémorisation du résultat Le témoin vert/rouge confirme en s'éteignant brièvement. La directive EN 60204 partie 6.2.3 prévoit que sur toutes les parties accessible d'une machine, susceptibles d'être soumises à une tension supérieure à 60 V, la tension résiduelle après coupure de la tension d'alimentation doit descendre en l'espace de 5 sec à une valeur égale ou inférieure à 60 V.

Avec **PROFITEST204+**, le test d'absence de tension consiste à mesurer le temps nécessaire au phénomène de décharge. Pendant la décharge, l'afficheur indique en continu le temps nécessaire pour atteindre la valeur limite de 60 V une fois la tension d'alimentation coupée.

Outre le type de tension (CA, CC, ou CA + CC), la fréquence est également mesurée et affichée. La valeur indiquée est toujours une moyenne.

En plus de la tension et de la fréquence, le type de tension (CA, CC ou CA + CC) est indiqué dans le champ Symboles en bas à droite de l'afficheur.

Si, lors d'une mesure de tension avec une valeur appliquée de plus de 60 V, la valeur de la tension chute de plus de 5 % de cette valeur mesurée, durant une période de mesure (environ 0,7 s), la mesure de temps pour le test de protection contre les tensions résiduelles est automatiquement activée. Cette mesure est indiquée dans le champ Symboles sur l'afficheur. Lorsque la valeur devient inférieure à 60 V, la mesure de temps est stoppée. L'afficheur indique alors le temps, en secondes, nécessaire pour la décharge jusqu'à 60 V. La mesure de la tension a lieu pendant le temps de décharge maximal autorisé (en principe 5 s). Puis la mesure de la tension est "gelée" et l'afficheur indigue le message DATA HOLD. Si la valeur de tension ne descend pas en dessous de 60 V durant le temps de décharge, la mesure de la tension est "gelée" et la mesure du temps continue jusqu'à 10 s. Si la valeur de tension reste supérieure à 60 V au bout de 10 s, le test est interrompu et l'appareil réitère la mesure de la tension.

Lorsque l'affichage est "gelé", la mesure de la tension est réactivée uniquement une fois que :

- vous avez pressé la touche START
- la mesure a été enregistrée à l'aide de la touche i/Store
- la mesure de la tension a été relancée à partir du menu
- la tension aux pointes de test a retrouvé une valeur supérieure à 60 V ou, lorsque la dernière valeur de tension mesurée était supérieur à 60 V, la valeur mesurée ultérieurement a été supérieure, c'est-à-dire que la tension a augmenté.

La touche i/Store permet d'enregistrer aussi bien le temps nécessaire à la décharge que la valeur de tension obtenue après cette décharge. Si aucune décharge n'a lieu, seule la valeur de tension est enregistrée.

#### Remarque

Si la désactivation d'une machine – par exemple par coupure des connecteurs – libère des conducteurs non protégés contre un contact direct, la durée maximale de décharge admissible est de 1 s !

# 4.4.2 Activation du test



Choisir le test

MENU

Sélectionner le sous-menu

## 4.4.1 Réglage des paramètres de test

Le temps de décharge – temps nécessaire à la tension pour atteindre une valeur inférieure à 60 V, non dangereuse - peut être prédéfini dans une place comprise entre 0 et 9 s. L'obtention de cette valeur est signalée par la remargue "Tension résiduelle inférieure à 60 V !".



Mesure de tension



Test conducteur PE Test isolement Test courant de fuite Mesure tension Test haute tension

PROFITEST

204|+



R

#### Remarque

A partir de la page des paramètres de test, le test ne peut être activé qu'en appuyant sur la touche START de l'appareil de contrôle.



Appuver brièvement : mémorisation du résultat. Appuver plus mémorisation du résultat et activation

du champ de saisie.

Vous pouvez entrer au maximum 15 caractères qui décriront la mesure dans le champ de saisie ou d'information en bas à gauche. Pour la saisie, reportez-vous au chapitre 5.1.1.



STORE

longuement :

Appuver brièvement : mémorisation du résultat

Le témoin vert/rouge confirme en s'éteignant brièvement.



# 4.5 Essai diélectrique (option PROFITEST 204HP/HV)

L'équipement électrique d'une machine doit résister (entre les conducteurs de tous les circuits électriques et le fil de terre) durant au moins 1 seconde à une tension d'essai égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 2 fois la tension nominale de l'équipement ou 1000 V~. La tension d'essai doit afficher une fréquence de 50 Hz et être générée par un transformateur de puissance nominale de 500 VA.

#### Remarque

Pour le test selon DIN VDE 0113, le **PROFITEST204+** doit être complété par le module haute tension PROFITEST 204HP-2,5kV. Pour les tests jusqu'à 5 kV, utiliser le module haute tension PROFITEST 204HV/HV-5,4kV.

Le **PROFITEST204+** détecte automatiquement le type de module haute tension raccordé. La communication entre l'appareil de base et le module haute tension est testée conformément aux indications du chapitre 3.7.4.



### Attention !

Avant toute opération, vérifiez que l'appareil, le câble haute tension et le pistolet sont en parfait état. Voir aussi chapitre 11.4, page 67.

### Remarque

#### Vérification des cordons de mesure

Le premier test doit être effectué avec les cordons de mesure court-circuités au niveau des pointes de touche. L'appareil doit indiquer une valeur proche de 0  $\Omega$ . Cela permet de détecter une rupture des cordons de mesure.

# 4.5.1 Test fonctionnel (préliminaire aux tests)

Réaliser le test fonctionnel décrit ci-après, dans l'ordre indiqué, de a) à e).

#### a) Interrupteur à clé

- Placer l'interrupteur sur la position "O".
- Ni les voyants "verts" ni le voyant "rouge" ne doivent s'allumer.
- b) Test de la tension
- Placer l'interrupteur sur la position "I".
- Les voyants "verts" doivent s'allumer.
- A l'aide des touches ▲ , sélectionner l'essai diélectrique.





Sélectionner le test



# Initialisation du module haute tension pour une bonne entrée des paramètres

Appuyez sur la touche START.

Le module haute tension concerné est identifié et indiqué en bas à gauche de l'écran LCD, à condition qu'il soit correctement connecté et que le commutateur à clé soit positionné sur "I". Cette initialisation garantit que les valeurs de paramètres sont ensuite entrées dans les limites en vigueur pour le module haute tension concerné. Régler les paramètres souhaités : durée de test, tension d'essai, courant de déclenchement Imax et temps de montée, voir chapitre 4.5.2, page 37. Appuyer sur la touche START.

#### Remarque

Ne réglez pas I<sub>MAX</sub> sur le mode "Impulsions" !

- Les voyants "rouges" doivent s'allumer.
- L'afficheur LCD indique les valeurs suivantes :

0.K

Le symbole suivant s'affiche :



# Attention Haute Tension!

Durant l'essai diélectrique, **ne toucher** ni les pointes de test, ni l'équipement testé.

Une haute tension pouvant atteindre 5 kV est appliquée aux pointes de test du module haute tension (danger de mort).

- Appuyez à fond sur la détente du pistolet à haute tension marqué et maintenez-la.
- L'afficheur LCD indique les valeurs suivantes :
  - $U_P$  = valeur sélectionnée  $I_P$  = 00,0 mA mA ou 0,00 mA



Le symbole suivant s'affiche :

- Relâchez la détente (commutateur).
- A l'issue du temps de test programmé, la tension d'essai est automatiquement désactivée.

# c) Fonctions de déclenchement

- $\Rightarrow$  Mettre en court-circuit les deux pistolets haute tension.
- Appuyez à fond sur la détente du pistolet à haute tension marqué et maintenez-la.
- L'appareil se déclenche immédiatement.
- Les voyants "verts" doivent s'allumer, "rouge" ne doit pas s'allumer.
- L'afficheur LCD indique les valeurs suivantes :
  - $U_{P} = XXX V$

# $I_P = > XXX mA$

 $\overset{]}{l}$  est toujours affiché la dernière valeur de tension qui a été mesurée avant le dépassement du courant de déclenchement ainsi qu'avant la limite du courant de déclenchement  $I_{MAX}$ .

Le symbole ci-après s'affiche :


#### d) Voyants lumineux

Deux voyants, disposés en diagonale sur l'appareil, signalent les différents états de fonctionnement. En cas de défaillance des deux voyants correspondant à l'état "Prêt à l'enclenchement" (ROUGE), il n'est plus généré de tension d'essai.

Ne lancer l'essai diélectrique que lorsque la signalisation fonctionne parfaitement sur les voyants.

Remplacer les lampes défectueuses comme indiqué dans la partie consacrée à la maintenance, chapitre 11.5.2, page 67.

#### Signalisation acoustique (signal sonore "Marche" ou "Mesure")



Pour l'activation, voir chapitre 3.7.3, page 20.

#### 4.5.2 Réglage des paramètres de test

A l'état "Prêt à fonctionner" (voyants "verts" allumés), le réglage des paramètres suivants est possible.

Durée de test: Temps d'application de la tension d'essai ; Valeurs possibles : 1,00 à 120 s, en dessous de 1,00 s, vous pouvez sélectionner le symbole mode continu>>>>>à l'aide de la touche ▼

Tension d'essai: Valeur de la tension d'essai

Valeurs possibles :HP: 250 V ... 2,00 kV HP-2,5kV: 250 V ... 2,50 kV HV: 650 V ... 5,00 kV HV-5,4kV: 650 V ... 5,35 kV

 I<sub>MAX</sub>:
 Courant maximum qui doit circuler avant le déclenchement de la haute tension.

 Valeurs possibles :HP:
 10,0 ... 250 mA

 HP-2,5kV:
 10,0 ... 200 mA

 HV:
 0,50 ... 10,0 mA

 HV-5,4kV:
 0,50 ... 10,0 mA

En des-sous de 1,00 ou 0,50 mA, vous pouvez sélectionner le symbole mode par impulsions >>>>>à l'aide de la touche **▼**.

Montée : Temps nécessaire pour que la tension d'essai atteigne la valeur réglée. Valeurs possibles : 100 ms à 99,9 s

Vous trouverez des précisions sur les valeurs limites et les valeurs normalisées au chapitre 8.







Attention !

Avant de lancer le test, vérifier que tous les accès à la zone dangereuse sont bien condamnés et que toutes les personnes ont bien quitté la zone dangereuse avant de placer l'installation de test à l'état "prêt à l'enclenchement".

Placer l'interrupteur à clé en position "l". L'appareil se place à l'état "prêt à fonctionner". Les voyants verts s'allument.

- Contrôler les paramètres de test.
- ⇒ Appuyer sur la touche START.

L'appareil de test passe de l'état "prêt à fonctionner" à l'état "prêt à l'enclenchement". Les voyants rouges s'allument.







# Attention Haute Tension!

Durant l'essai diélectrique, **ne toucher** ni les pointes de test, ni l'équipement testé. **Une haute tension pouvant atteindre 5 kV** est appliquée aux pointes de test du module haute tension (**danger de mort**).

- Appliquer les pistolets haute tension sur l'équipement à tester
- Actionner les deux gâchettes ; sur le pistolet haute tension, n'actionner la gâchette que jusqu'au point de pression.

Les pointes de test sont libérées.

- Etablir le contact avec les circuits électriques.
- Appuyer sur la gâchette du pistolet haute tension jusqu'en butée.

La haute tension est maintenant appliquée aux pointes de test. Le test se déroule jusqu'à ce que le temps de montée et la durée de test paramétrés soient écoulés.

La durée du test (application de la haute tension, de la montée à la descente) est signalée de manière acoustique par un vibreur interne, désactivable.

Pour tester ensuite les circuits voisins, relâcher les gâchettes pour revenir au point de pression, établir le contact avec le circuit électrique suivant, puis appuyer de nouveau sur les gâchettes jusqu'en butée. Le test est de nouveau réalisé.

#### Mémorisation des valeurs de mesure

Après chaque test, les dernières valeurs de Up et lp sont conservées sur l'afficheur. Vous pouvez mémoriser ce résultat, avec ou sans commentaire ; un numéro (incrémenté automatiquement) est attribué à chaque test. Pour la description du test, vous disposez de 15 caractères au maximum, à inscrire dans le champ de saisie/information en bas à gauche.

Pour la saisie, voir chapitre 5.1.1, page 43.

La réalisation d'un nouveau test efface les valeurs de mesure figurant sur l'afficheur.



Appuyer brièvement : mémorisation du résultat

#### Appuver plus longuement :

mémorisation du résultat et activation du champ de saisie.

En mode permanent (durée de test réglée sur >>>>> – il n'est mémorisé aucune valeur pour Up et Ip.



#### Interruption du test avant terme

Il est possible d'interrompre avant terme le test en relâchant la gâchette du pistolet haute tension.

Si le test est interrompu par relâchement de la gâchette, avant la durée présélectionnée, les valeurs Up et lp affichées peuvent différer des dernières valeurs mesurées en raison de l'interruption du programme.

#### R Remarque

#### relative à la tension de rupture

S'il y a dépassement du courant de déclenchement l<sub>MAX</sub> paramétré avant que ne soit atteinte la tension d'essai sélectionnée, la tension d'essai U<sub>n</sub> mesurée à ce moment-là et le courant d'essai I<sub>MAX</sub> avec le signe ">" sont inscrits sur l'afficheur et mémorisés. Simultanément, le symbole ci-contre est affiché.



#### 4.5.4 Mode par impulsions

Pour la recherche des défauts (point de décharge), il est recommandé de sélectionner le mode par impulsions.

En mode par impulsions, le courant de déclenchement Imax est réglé de manière fixe à une valeur d'environ 125 mA pour 204HP et 5mA pour 204HV. En cas de dépassement de cette valeur, la tension d'essai est déclenchée dans un délai de 0,5 ms. Au bout d'environ 0,6 s, la tension d'essai passe, dans un délai de 0,2 s, de 0 à la tension finale réglée ; elle est de nouveau déclenchée si le courant de déclenchement est atteint.



- ▷ Pour sélectionner le mode par impulsions, régler I<sub>MAX</sub> sur >>>>>, voir chapitre 4.5.2, page 37.
- Si vous souhaitez fonctionner en mode permanent, régler également la durée de test sur>>>>>, voir chapitre 4.5.2, page 37.

## 4.5.5 Fin de l'essai diélectrique

- Relâcher la gâchette des pistolets haute tension.
- ♀ Appuyer sur la touche MENU.
- ✤ La couleur des voyants passe du rouge au vert.
- Avant de laisser l'appareil de test, se placer à l'état "Hors service" (voyants ETEINTS).
- Une fois l'interrupteur en position "O", retirer la clé. Assurezvous que l'appareil ne pourra pas être manipulé par des personnes non autorisées.

# 5 Traitement, transmission et effacement des données

En position **Gestion des données**, il est possible de traiter les données ou articles de données mémorisés.

Les fonctions suivantes sont disponibles.

#### • Sélectionner l'appareil

Vous pouvez sélectionner un numéro d'installation afin de mémoriser les mesures sous ce numéro. Il est possible d'entrer une description de l'installation.

#### • Traiter les données

Les différentes données d'une mesure (par exemple test d'un fil de terre) effectuée sur une installation sélectionnée antérieurement peuvent être affichées, puis effacées si nécessaire.

• Réorganiser les données

Cette fonction permet d'effacer les installations définies en mémoire, ou de tester la mémoire.

#### • Effacer la mémoire

Cette commande efface les articles de données relatifs à toutes les installations. La mémoire complète est disponible de nouveau.

#### Transférer des données

Cette fonction permet de transmettre les données de mesure (contenu total de la mémoire du **PROFITEST204+**) à un PC afin de les évaluer ultérieurement, par exemple avec les programmes WinProfi, PS3 ou EXCEL. Les articles de données mémorisés sur PC peuvent être retransmis à l'appareil de test.

#### Capacité mémoire

La capacité mémoire utilisée est indiquée en permanence sous la forme d'un bandeau horizontal pour les trois premières fonctions ci-dessus.

En fonction du nombre des installations mémorisées (254 au maximum), il est possible de mémoriser jusqu'à 2 800 mesures.

5.1



Sélectionner la commande

Sélection de l'appareil



N° d'appareil







Statut : Lorsque le casier de fiches est plein, cela signifie que des données de mesure ont déjà été mémorisées pour l'appareil en question.

# Sélectionner appareil Traiter données Réorganiser données Effacer mémoire Transférer données

#### 5.1.1 Entrer une description



#### **Description :**

Il est possible d'entrer une description de l'appareil qui sera affichée

chaque fois que l'appareil correspondant est sélectionné, puis imprimée.

**Remarque :** Lors de l'utilisation du logiciel PS3, vous devez entrer un ID (numéro d'identité) pour chaque installation. Entrez ce numéro entre parenthèses. Derrière doit se trouver la description de l'installation (voir figure ci-dessus). Pour afficher les parenthèses, appuyez sur la touche Majuscule et sur les touches 8 et 9.

#### Deux possibilités de saisie sont disponibles.

- Saisie confortable à partir du module SI (Option)
   Le clavier alphanumérique du module SI permet d'entrer les descriptions. Voir mode d'emploi SECUTEST SI.
- Saisie à partir des touches PROFITEST204+



Sélection des lettres, chiffres ou caractères désirés



Déplacer le curseur de saisie vers la gauche



START

Déplacer le curseur de saisie vers la droite



#### MENU

Pour valider une saisie, appuyer sur la touche MENU. Cela a pour effet de mémoriser la saisie effectuée précédemment. Il est également possible d'appuyer sur la touche "Store" du module SI.

Le nombre de caractères maximum à saisir est 250. La ligne de texte défile automatiquement. Les données peuvent aussi être entrées par le clavier PC, apart du module SI (nécessite adaptateur PROFI-MF-II, référence Z504H).

De la même manière, il est possible d'inscrire un commentaire pour chaque point de test, immédiatement après le test. La longueur de ce commentaire ne doit toutefois par excéder 15 caractères.

#### 5.1.2 Copier une description

- Sélectionner l'appareil correspondant à la description à copier et appuyer 3 fois sur la touche MENU.
- Sélectionner le nouvel appareil et appuyer sur la touche MENU.

Le texte copié s'affiche et peut être édité.

#### 5.1.3 Effacer une description

Appuyer simultanément sur les touches i/STORE et START.

La description est effacée et le curseur se place sur la première position de saisie du champ de description.

#### 5.2 Traiter des données (contrôler les valeurs de mesure)

Vous pouvez contrôler les valeurs de mesure et effacer si nécessaire certaines mesures.



5.3

5.3.1

Réorganiser les données

Effacer les données déjà enregistrées

Il est possible d'effacer les données déjà enregistrées, y compris

Lorsque l'on lance l'effacement d'une mesure, le système affiche "Effacer article de données".

Pour effacer un article de données, il faut maintenir la touche i/ Store appuyée durant 1 s environ (afin d'empêcher tout effacement involontaire). Si l'opérateur ne relâche pas la touche, tous les articles de données sont effacés de manière séquentielle, à une seconde d'intervalle.

Effacer les données

# PROFITEST 2041+ Sélectionner appareil Traiter données Réorganiser données Effacer mémoire Transférer données Réorganiser données Effacer appareils déjà enregistrés Chercher/éliminer erreurs en mémoire Occup. 02 252 502 752 1002 mémoire: MENU Suite START Exec., (i) Aide

Avant l'effacement des articles de données, une confirmation est demandée. Dès que tous les appareils enregistrés ont été effacés, le système le signale. Appuyer une nouvelle fois sur START pour éditer une liste de tous les appareils enregistrés pour lesquels les données de mesure ont été mémorisées.

#### 5.3.2 Tester la mémoire

Le système recherche un défaut dans les mémoires de données. Les défauts peuvent être en partie éliminés. Suivez les instructions affichées à l'écran.

MENU	Réorganiser données Effacer appareils	Attention ! Avant d'effacer tous les rer sur PC afin de les sa	articles de données, les transfé- auvegarder.
<b>START</b> Tester la mémoire	deja enregistres         Chercher/éliminer         erreurs en mémoire         Occup.       0% 25% 50% 75% 100%         mémoire:       1         MENU       Suite         START       Exec., 3 Aide		PROFITEST 204 + Sélectionner appareil Traiter données Réographier données
Test mémoire	Test mémoire	Sélectionner la commande	<ul> <li>Effacer mémoire Transférer données</li> </ul>
Adresse de début: Tri des adresses: Ecart des blocs: Adresse de fin: Aucune erreur dans zone d'adresses des appareils! Occup. 0: 25% 50% 75% 100%	Affectation adresses: 12 Somme contr. apppar.: 12 Somme contr. données: 12 Aucune erreur trouvée dans zone mémoire. Occup. 0% 25% 50% 75% 100%	Sous-menu	Effacer mémoire Effacement total de la mémoire du PROFITEST 204
Mémoire: <u>i</u> MENURetour menu princ. STRRT Suite fonction	MEMOIRE: <u>i</u> i i MENURetour menu princ. START Suite fonction	<b>START</b> Exécuter la commande	Tous les appareils et valeurs de me- sure en mémoire seront perdus! MENURetour menu princ., @Aide, <u>[TART]</u> Effac. mémoire

5.4

Effacer la mémoire

la capacité mémoire.

Cette commande efface les articles de données mémorisés de

tous les appareils. Ensuite, l'utilisateur dispose de l'ensemble de

Avant l'effacement de tous les articles de données, il est demandé une confirmation. L'effacement définitif est activé par i/STORE.

#### 5.5 Transférer des données

En position **Gestion des données**, les données de mesure (contenu complet de la mémoire du **PROFITEST204+**) peuvent être transférées au PC pour évaluation ultérieure. Le retour des données de mesure vers l'appareil est possible.

#### P

#### Remarque

Pour transférer les données de mesure de l'appareil au PC (et inversement), il faut utiliser, côté PC, le logiciel WinProfi, fourni avec le **PROFITEST204+**.

Le logiciel offre toutes les fonctions nécessaires à la communication entre le **PROFITEST204+** et un PC. Une description figure dans le manuel en ligne fourni avec le programme WinProfi.

### A Installer le programme WinProfi sur PC et le démarrer

- Installer le programme comme indiqué au chapitre 3.7.5, partie A, si vous ne l'avez pas encore fait.
- Lancer le programme WinProfi avec le menu Démarrer de Windows.

#### B Conditions requises pour le transfert de données

- Etablir la liaison entre le PC et l'appareil. Pour cela, utiliser le câble Z3241.
- ♀ Allumez les deux appareils.

### C Transférer les données de l'appareil de test au PC

- ▷ PC : Sélectionner la fonction Receive data dans le menu File. Suivre les indications affichées à l'écran.
- PC: Sélectionner un répertoire où le fichier sera transféré.
- ▷ PC: Donner un nom de fichier ; le suffixe. DAT sera automatiquement inscrit.
- ▷ PC: Lancez le transfert en appuyant sur OK.

Il est chaque fois généré trois fichiers qui se distinguent par le format de données et par le suffixe.

NOM.DAT : fichier de données, lisible par la machine

NOM.TAB : fichier de données au format ASCII

NOM.XLK : fichier de données pour le programme EXCEL.

#### Remarque

Le retour des données de mesure vers l'appareil de test ne peut se faire qu'à l'aide du fichier .DAT.



#### D Envoyer des données du PC à l'appareil de test

 PC : Sélectionner la fonction Envoi de données dans le menu Fichier.

Suivre les indications affichées à l'écran.

- PC: Entrer le nom du fichier dont vous voulez transférer les donnés vers l'appareil de test : NOM.DAT.
- ♀ PC: Lancez le transfert en appuyant sur OK.

#### Remarque

Pour transférer les données de mesure du PC à l'appareil de test, ces données doivent se trouver dans le répertoire où figure le programme WinProfi.

Transférer données Transfert du contenu mémoire vers⁄à partir d'un PC.



Transfert en cours...

# 6 Imprimer, charger et créer des procès-verbaux

En position **Imprimante**, il est possible d'activer les fonctions de procès-verbal de l'appareil de test. Les fonctions suivantes sont disponibles.

• Imprimer des valeurs (PSI) (seulement en combinaison avec SECUTEST PSI):

Les valeurs de mesure d'un appareil sélectionné sont imprimées sur le module PSI (option) utilisé, via l'interface série.

#### Imprimer un procès-verbal

Les données de procès-verbal d'un appareil sélectionné sont éditées via la sortie imprimante "PRINTER" (interface parallèle). Toute imprimante courante avec interface CENTRONICS parallèle est utilisable.

Le numéro de procès-verbal, le numéro d'appareil et sa description, la date et l'heure ainsi que les valeurs de mesure et le mode de mesure sont fournis par l'appareil de test et imprimés. Lorsque plusieurs mesures ont été réalisées par mode de mesure, elles sont numérotées en continu.

#### Sélectionner un procès-verbal

Il est possible d'opérer un choix entre 3 modèles de procèsverbaux, chargés antérieurement.

#### • Charger un modèle à partir d'un PC

L'organisation du procès-verbal est paramétrée par l'utilisateur. Pour cela, celui-ci dispose d'un modèle avec adresse, textes et signatures. Le chargement dans l'appareil de test d'un modèle créé sur PC par l'utilisateur est effectué à partir du PC, via une interface série. 6.1 Imprimer les valeurs (PSI) / Imprimer le procès-verbal





MENU



Sélectionner le N° de l'appareil



Appuyer sur imprimer\*

Statut : lorsque le casier de fiches est plein, cela signifie que des données de mesure ont déjà été mémorisées pour l'appareil en question.

Un symbole d'imprimante s'affiche durant le transfert des données vers l'imprimante.

\* Pour interrompre une impression en cours, tourner le sélecteur de fonction. Si l'imprimante ne fonctionne pas, un message de défaut est édité. Il faut alors relancer l'impression.



 Imprimer valeurs PSI
 Imprimer protocole Choisir protocole Charger modèle PC



#### 6.2 Sélectionner le modèle de procès-verbal en vue de l'impression

L'opérateur a le choix entre les trois modèles de procès-verbal / d'impression chargés afin de configurer les données conformément à ce modèle et les éditer sur une imprimante externe.



#### Remarque

En usine, trois modèles d'impression ont été chargés. Sur l'en-tête des procès-verbaux figure l'adresse de GMC-I Messtechnik GmbH. Pour la modification des modèles de procès-verbaux, voir le chapitre suivant.





Sélectionner la commande





Imprimer valeurs PSI Imprimer protocole Choisir protocole Charger modèle PC

Choisir protocole
Protocoles selon
··· modèle 1
··· modèle 2
··· modèle 3
MENU Choisir modèle ① Aide, START Exec.



Sélectionner le modèle d'impression



Valider le modèle d'impression

#### 6.3 Charger un modèle de procès-verbal

Le programme WinProfi permet de créer, modifier et transférer au **PROFITEST204+** des modèles de procès-verbal/d'impression. WinProfi propose pour cela un éditeur performant.

## P

#### Remarque

Avant que charger un modèle de procès-verbal il faut le configurer selon vos désirs – voir chapitre 6.4.2, page 54. L'ajustage standard d'usine montre le nom et l'adresse de la GMC-I Messtechnik GmbH.

# <u>/</u>

#### Attention !

Lors du chargement d'un modèle d'impression, toutes les données de mesure mémorisées dans l'appareil de test sont perdues.

Pour charger un modèle de procès-verbal, il faut procéder selon l'une des deux méthodes indiquées ci-dessous.

- 1. Charger le modèle de procès-verbal
  - 2. Effectuer des mesures
  - 3. Imprimer le procès-verbal

#### ou

- 1. Effectuer des mesures
  - 2. Transférer les valeurs de mesure au PC et les mémoriser
  - 3. Charger le modèle de procès-verbal
  - 4. Transférer les données de mesure de nouveau sur le PROFITEST204+
  - 5. Imprimer le procès-verbal.

# A Installer le programme WinProfi sur PC et le démarrer

- Si cela n'a pas déjà été fait, installer le programme comme indiqué au chapitre 3.7.5, partie A.
- Lancez le programme WinProfi avec le menu Démarrer de Windows.

## B Conditions nécessaires au transfert de données

- Etablir la liaison entre le PC et l'appareil de test. Pour cela, utiliser le câble Z3241. Vous le trouverez dans les articles livrés avec l'appareil de contrôle.
- ✤ Mettre les deux appareils en marche.

# C Envoyer les modèles de procès-verbaux du PC à l'appareil de test

**Remarque:** Pour transférer les modèles de procès-verbaux du PC à l'appareil de test, il faut que ces modèles se trouvent dans le répertoire où figure le programme WinProfi.

▷ PC : Sélectionner la fonction Upload forms dans le menu Reports.

Suivre les indications affichées à l'écran.

D Création de procès-verbaux sur PC

**Remarque:** Ce mode de création de procès-verbaux nécessite que les valeurs de mesure de l'appareil de contrôle soient enregistrées dans un fichier sur le disque dur du PC.

#### Les opérations à exécuter sur le PC sont les suivantes :

- Sélectionnez la fonction Print data dans le menu File.
- Sélectionnez le fichier désiré et confirmez avec OK.
- Cliquez sur le champ "GET" pour afficher toutes les installations qui sont enregistrées dans ce fichier.
- ➡ Cliquez sur l'installation que vous désirez imprimer, puis sur →. L'installation s'affiche dans la liste d'impression. Vous pouvez imprimer en une fois plusieurs ou même toutes les installations, chaque installation faisant l'objet d'un procès-verbal individuel.



#### - Imprimer un procès-verbal

- Sélectionnez l'imprimante souhaitée sous Windows; on utilise toujours l'imprimante standard. Dans le menu "SYSTEM" - Printer Setup, vous pouvez adapter les réglages de l'imprimante à vos besoins.
- Sélectionnez un modèle de procès-verbal et lancez l'impression en cliquant sur OK.

Protokollauswahl	
Available Protocol Files	Print List
T :(HAUS01) 001-3645	GET 2 :2200}Lage Grabber02 
GET: Read protocols from file ->: Add to print list <-: Remove from print list ALL: Add all protocols to print list	OK         C Form 1 of form 2 of form 3         Form 1 Standard 3

**Remarque :** Si la disposition de l'impression ne convient pas parfaitement à la page, vous pouvez agrandir ou réduire les caractères. Avec de nombreuses imprimantes, il faut utiliser le gestionnaire d'imprimante fourni par Windows, et non le gestionnaire fourni par le fabricant de l'imprimante.

#### - Imprimer et modifier un procès-verbal dans un fichier

- Sélectionnez la fonction **Output to file** au lieu de Output to printer. Le fichier NAME.XXX s'affiche automatiquement ; XXX représente le numéro de l'installation choisie.
- ▷ Appelez l'éditeur WinProfi dans START Programs.
- Ouvrez le fichier NAME.XXX
   L'éditeur activé vous permet de modifier ou de compléter comme vous le désirez le fichier d'impression.
- Mémorisez les modifications effectuées sous le nom de fichier prédédemment entré ou sous un autre.
- Pour imprimer le procès-verbal, sélectionnez Print file dans l'éditeur WinProfi.
- Refermez l'éditeur de texte en choisissant Exit dans le menu File.

#### 6.4 Programme de création de procès-verbaux

Pour créer ou modifier un modèle de procès-verbal, utiliser le programme WinProfi. Le contenu du modèle peut contenir des caractères de commande destinés à l'imprimante connectée (tabulations, marges, etc.).

Le programme WinProfi vous permet de transférer ensuite les 3 modèles de procès-verbaux sur l'appareil test.

#### 6.4.1 Liste des mots d'identification et signification

Dans les procès-verbaux, vous pouvez déterminer la position des valeurs de mesure et des autres informations concernant l'appareil à l'aide de termes d'identification. Ces termes d'identification débutent toujours par un "@".

- @DATE Indique la date du test sous la forme suivante : JJ.MM.AAAA
- @TIME Indique l'heure du test, sous la forme : HH:MM

@NAME Indique la désignation de l'appareil (PROFITEST204+ ou désignation OEM)

- @SER Indique le numéro de série mémorisé au format suivant: M 1234 4678
- @MAC Indique le numéro d'appareil/machine (3 caractères)
- @DESC Indique la description de l'appareil/machine (255 caractères au maximum)

@VAL () Toutes les valeurs de mesure d'un test sélectionné à l'intérieur de l'appareil à l'aide de MAC. Indique entre parenthèses le type de mesure à réaliser, conformément à la liste suivante :

test liaison de terre
test d'isolement
test du courant de fuite
mesure de la tension résiduelle
test haute tension (diélectrique)

Les valeurs de mesure et les paramètres des différents tests sont imprimés les uns à côté des autres sur une même ligne, selon le schéma suivant.

A l'intérieur d'une même ligne, aucune autre entrée sous forme de texte n'est possible, c'est-à-dire que les explications ou descriptions éventuelles doivent être inscrites dans le procès-verbal, avant ou après les valeurs de mesure.

Test liaison de terre (équipotentielle) 1:chute de tension max. sur le fil de terre 2:valeur maximale de résistance du fil de terre 3:durée du test du fil de terre 4:valeur limite de la chute de tension du fil de terre

Test d'isolement 1:valeur de résistance d'isolement 2:valeur nominale de la tension d'essai 3:valeur limite de la résistance d'isolement

Test du courant de fuite 1:courant de fuite 2:tension au niveau des pointes de test durant la mesure 3:valeur limite du courant de fuite Mesure de la tension résiduelle

1:tension au niveau des pointes de test

2:fréquence

3:temps en s pour que la tension devienne inférieure à 60 V  $\,$ 

4:valeur limite de temps nécessaire à ce que la tension devienne inférieure à 60 V  $\,$ 

Essai diélectrique

1:tension d'essai (valeur de mesure)

2:courant de test

3:durée de test

4:tension d'essai nominale

A la suite du terme d'identification figure sur la même ligne un éventuel commentaire relatif au test.

@BAD () Uniquement les valeurs de mesure mauvaises, y compris leurs paramètres et valeurs limites, dans l'ordre comme pour @VAL.

L'utilisateur doit ensuite décider si le test a été positif ou non. Le paramètre entre parenthèses correspond au mode de mesure comme dans @VAL. Le système retient toujours la valeur mauvaise par rapport à la valeur limite, c'est-à-dire que les valeurs mauvaises ne sont pas nécessairement les valeurs les plus élevées ou les plus faibles, mais, dans le cadre d'une mesure avec différentes valeurs limites, les valeurs les plus mauvaises par rapport à leurs valeurs limites. BAD peut figurer après VAL et explique le classement BON/ MAUVAIS.

A la suite des termes d'identification figure, sur la même ligne, un éventuel commentaire relatif au test.

@NUM () Nombre des mesures mémorisées par mode de mesure. Le mode de mesure est indiqué entre parenthèses. Pour le mode de mesure, on respecte l'ordre indiqué dans @VAL.

- @RESULT () Result ajoute le mot "non" dans le texte dès qu'au moins une valeur de mesure erronée apparaît dans un mode de mesure ; voir @VAL ().
- @RESULT (0) Result ajoute le mot "non" dans le texte dès qu'au moins une valeur de mesure erronée apparaît sur une installation.

# 6.4.2 Présentation du procès-verbal

Pour personnaliser le procès-verbal, vous pouvez définir librement l'en-tête du procès-verbal, le texte figurant entre les séries de mesure et la fin du procès-verbal.

Vous pouvez aussi définir la position des valeurs de mesure et compléter celles-ci par les valeurs les plus mauvaises, pour plus de clarté.

Vous pouvez aussi indiquer dans le procès-verbal la date, l'heure, l'appareil de test utilisé, etc.

La forme de listage des série de mesures est définie et ne peut pas être modifiée.

# 6.4.3 Transfert du procès-verbal à l'appareil de test

Les modèles de procès-verbaux créés ont des longueurs différentes :

1er modèle : Procès-verbal complet, 16 ko, Nom du fichier : PROTO\_V1.PRN

2e et 3e modèle : Procès-verbal abrégés, 8 ko Nom du fichier : PROTO\_V2.PRN et PROTO\_V3.PRN

Pour la réalisation du transfert, voir chapitre 6.3.

#### 7 Caractéristiques techniques

#### 7.1 PROFITEST204+

Valeur de	Plage de	Plage d'emploi	Résolu-	Tension	Tension à	Intensité	Courant	Résis-			Surc	harge
mesure	mesure	nominale	tion	nominale U <sub>N</sub>	vide U <sub>0</sub>	nomi- nale I <sub>N</sub>	de court- circuit I <sub>K</sub>	tance interne R <sub>I</sub>	Insécurité de mesure en exploitation	Insécurité intrinsèque	Valeur	Durée
Résistance du conducteur	0 85 mΩ 85 999 mΩ	10 330 mΩ	100 μΩ 1 mΩ		12 V ~	10 A <sup>1)</sup>	12 A		±(8,6 % d.l.v.m. +6 digits)	±(3 % d.l.v.m.+5 digits)	Fus 16 A/100 voir de 5	ible: 00 V pou- coupure: kA
d'équipoten- tialité (terre) R <sub>SL</sub>	1,00 9,99 Ω 10,0 25,0 Ω	1,00 9,99 Ω 10,0 25,0 Ω	10 mΩ 100 m Ω		PELV sans mise à		—			±(3 % d.l.v.m.+10 digits)		
∆U pour le	0 9,99 V*		0,01 V		la terre	10 A	12 A	_		±(2 % d.l.v.m.+3 D)		
contrôle de conducteur de protection <sup>2)</sup>	10,0 12,0 V		0,1 V			—	—			±(10 % d.l.v.m.+3 D)		
	$0 \dots 999  k\Omega$	0,050	1 kΩ	100/250/500/	max.	1 mA	max.	—	±(5,5 % d.l.v.m.+4 digits)	±(3 % d.l.v.m. +2 D)	1200 V	continue
	1,00 9,99 MΩ	50 MΩ	10 kΩ	1000 V	1,3 ● U <sub>N</sub>		1,6 MA		0.05 MΩ 50 MΩ			
Résistance	10,0 99,9 MΩ		$100  \text{k}\Omega$						,			
d'isolement	100 499 MΩ	_	1 MΩ	250 V					_	±(8 % d.l.v.m. +2 D)		
R <sub>ISO</sub>				500/1000 V						±(5 % d.l.v.m. +2 D)		
	$500 \dots 999 \ \text{M}\Omega$		1 MΩ	500/1000V						±(10 % d.l.v.m. +2 D)		
	1 3GΩ		10 MΩ	1000 V						±(20 % d.l.v.m. +2 D)		
Courant de fuite $\Delta I$	0,00 9,99 mA	0,2 9,9 mA	0,01 m A	—	_	_	—	2 kΩ	±(8,6 % d.l.v.m.+9 digits)	$\pm$ (5 % d.l.v.m.+5 digits)	250 V	continue
	0,0 99,9 V	1,0 1000 V	0,1 V	—	—	—	—	20 MΩ	±(8,6 % d.l.v.m.+9 digits)	±(5 % d.l.v.m.+5 digits)	1200 V	continue
U DC/AC	100 999 V		1 V									
	1,00 1,2 kV		0,01 kV									
Eráquanca f	8,0 99,9 Hz	10 1000 Hz	0,1 Hz	—	_	_	—	20 MΩ	±(8,6 % d.l.v.m.+2 digits)	±(2 % d.l.v.m.+1 digit)		
r requence r~	100 999 Hz		1 Hz									

<sup>1)</sup>jusqu'à un maximum de 330 mΩ <sup>2)</sup> Rapporté à un courant nominal de 10 A

#### **PROFITEST 204HP**

	Plage d'emploi nominale	Résolu- tion	Insécurité de mesure en exploitation	Insécurité intrinsèque
Tension d'essai U AC	250 V 2,00 kV	1 V 10 V	±(5 % d.l.v.m. + 5 D)	±(2,5 % d.l.v.m. + 5 D)
Grandeur de mes. Intensité I AC	10,0 250 mA	0,1 mA 1 mA	±(7 % d.l.v.m.+ 5 D)	±(5 % d.l.v.m. + 5 D)

#### PROFITEST 204HP-2,5kV

	Plage d'emploi nominale	Résolu- tion	Insécurité de mesure en exploitation	Insécurité intrinsèque
Tension d'essai U AC	250 V 2,5 kV	1 V 10 V	±(5 % d.l.v.m. + 5 D)	±(2,5 % d.l.v.m. + 5 D)
Grandeur de mes. Intensité I AC	10,0 200 mA	0,1 mA 1 mA	±(7 % d.l.v.m.+ 5 D)	±(5 % d.l.v.m. + 5 D)

#### **PROFITEST 204HV**

	Plage d'emploi nominale	Résolu- tion	Insécurité de mesure en exploitation	Insécurité intrinsèque
Tension d'essai U AC	650 V 1,00 kV 1,00 kV 5,00 kV	1 V 10 V	+27 % d.l.v.m. +25 % d.l.v.m.	0 −5% d.l.v.m. 0 −3% d.l.v.m.
Grandeur de mes. Intensité I AC	1,0 10,0 mA	0,01 mA 0,1 mA	±(7 % d.l.v.m.+ 5 D)	±(5 % d.l.v.m. + 5 D)

#### PROFITEST 204HV-5,4kV

	Plage d'emploi nominale	Résolu- tion	Insécurité de mesure en exploitation	Insécurité intrinsèque
Tension d'essai U AC	650 V 1,00 kV 1,00 kV 5,35 kV	1 V 10 V	+27% d.l.v.m. +25% d.l.v.m.	0 – 5% d.l.v.m. 0 – 3% d.l.v.m.
Grandeur de mes. Intensité I AC	1,0 10,0 mA	0,01 mA 0,1 mA	±(7 % d.l.v.m.+ 5 D)	±(5 % d.l.v.m. + 5 D)

# 8 Plages de réglage des paramètres et valeurs normalisées suivant DIN VDE

#### PROFITEST204+

Mesure	Paramètre	Symbole	Section	Limite inférieure	Valeur normalisée	Limite supérieure	Réglage particulier
Mesure du conducteur	Durée du test			1 s	10 s	120 s	Mesure permanente
d'équipotentialité (terre)	Valeur limite Résistance du conducteur de protection suivant la sec- tion de conducteur (con- ducteur ext.) et caractéris- tiques du dispositif de pro- tection contre les surcharges (valeur calculée)		1,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup> 4,0 mm <sup>2</sup> 6,0 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup> 35 mm <sup>2</sup> 50 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup> 95 mm <sup>2</sup> 120 mm <sup>2</sup>	$\begin{array}{c} 427 \ m\Omega \\ 293 \ m\Omega \\ 187 \ m\Omega \\ 141 \ m\Omega \\ 73,1 \ m\Omega \\ 89,2 \ m\Omega \\ 114 \ m\Omega \\ 89,2 \ m\Omega \\ 114 \ m\Omega \\ 85,3 \ m\Omega \\ 48,5 \ m\Omega \\ 47,7 \ m\Omega \\ 34,3 \ m\Omega \end{array}$		$\begin{array}{c} 1,34 \ \Omega \\ 958 \ m\Omega \\ 726 \ m\Omega \\ 5514 \ m\Omega \\ 261 \ m\Omega \\ 233 \ m\Omega \\ 174 \ m\Omega \\ 184 \ m\Omega \\ 123 \ m\Omega \\ 86,1 \ m\Omega \\ 83,9 \ m\Omega \\ 57,6 \ m\Omega \end{array}$	
Mesure de la résistance	Tension nominale			100 V	500 V	1000 V	
d'isolement	Valeur limite de résistance			10 kΩ	1 MΩ	3 GΩ	
Mesure du courant de fuite	Courant de fuite	Δ		0,1 mA	2,0 mA	9,9 mA	
Mesure de la tension	Temps de décharge			1 s	5 s	9 s	
Tension d'essai	Durée de test			1 s	1s	120 s	Mesure permanente
	Tension d'essai *			250 V / 650 V	—	**	
	Cour. de déclenchement	IMAX		10 mA / 0,5 mA	—	**	Mode de brûlage d'impulsions
	Temps de montée			100 ms	—	99,9 s	

\* suivant partie haute tension HP/HV

#### Caractéristique des dispositifs de protection contre les surcharges pour sélectionner la valeur limite lors du test du conducteur de protection

Affichage dans menu		Explication	Disponible pour la section
Fusible t <sub>F</sub> 5s Øcond. de phase	mm <sup>2</sup>	Temps de coupure de fusible 5 s	toutes les sections
Fusible tr04s Øcond. de phase	mm <sup>2</sup>	Temps de coupure de fusible 0,4 s	de 1,5 mm <sup>2</sup> à 16 mm <sup>2</sup> compris
TypeB 5×I <sub>N</sub> 0.1s Øcond. de phase	mm²	Disjoncteur caractéristique B la = 5x ln - Temps de coupure 0,1s	de 1,5 mm <sup>2</sup> à 16 mm <sup>2</sup> compris
TypeC18×I <sub>N</sub> 0.1s Øcond. de phase	mm <sup>2</sup>	Disjoncteur caractéristique C la = 10x ln - Temps de coupure 0,1s	de 1,5 mm <sup>2</sup> à 16 mm <sup>2</sup> compris
réglable8×I <sub>N</sub> 0.1s Øcond. de phase	mm²	Disjoncteur réglable la = 8 x ln - Temps de coupure 0,1s	toutes les sections

#### PROFITEST 204HP

Paramètre	Lim. inférieure	Val. normalisée	Lim. supérieur	Réglage particulier
Durée de test	1 s	1 s	120 s	Mesure perma- nente
Tension d'essai	250 V	1 kV ou resp. 2 x U <sub>N</sub> **	2 kV	
Cour. de déclench. I <sub>MAX</sub>	10 mA	—	250 mA	Mode de brûlage d'impulsions
Temps de montée	100 ms	1 s *	99,9 s	

\* recommandé

\*\* prendre la valeur la plus élevée

\*\* voir tableaux suivants

#### PROFITEST 204HP-2,5kV

Paramètre	Lim. inférieure	Val. normalisée	Lim. supérieur	Réglage particulier
Durée de test	1 s	1 s	120 s	Mesure perma- nente
Tension d'essai	250 V	1 kV ou resp. 2 x U <sub>N</sub> **	2,5 kV	
Cour. de déclench. I <sub>MAX</sub>	10 mA		200 mA	Mode de brûlage d'impulsions
Temps de montée	100 ms	1 s *	99,9 s	

\* recommandé

\*\* prendre la valeur la plus élevée

#### PROFITEST 204HV

Paramètre	Limite inférieure	Valeur normalisée	Limite supérieur	Réglage particulie
Durée de test	1 s	—	120 s	Mesure perma- nente
Tension d'essai	650 V	_	5 kV	
Cour. de déclench. I <sub>MAX</sub>	0,5 mA	—	10 mA	Mode de brûlage d'impulsions
Temps de montée	100 ms	1 s *	99,9 s	

\* recommandé

#### PROFITEST 204HV-5,4kV

Paramètre	Limite inférieure	Valeur normalisée	Limite supérieur	Réglage particulie
Durée de test	1 s	—	120 s	Mesure perma- nente
Tension d'essai	250 V	—	5,35 kV	
Cour. de déclench. I <sub>MAX</sub>	0,5 mA		10 mA	Mode de brûlage d'impulsions
Temps de montée	100 ms	1s*	99,9 s	

\* recommandé

#### Conditions de référence

Tension du réseau Fréquence du réseau Onde  $\begin{array}{l} 230 \; V \pm 1 \; \% \\ 50 \; Hz \pm 0,1 \; \% \end{array}$ 

Sinusoïdale (écart entre valeur efficace et valeur moyenne linéaire < 1 %)

Température ambiante	+ 23 °C $\pm$ 2 K
Humidité relative	40 % 60 %
Résistance de charge	Ohmiques

#### Plages d'utilisation nominale

Tension du réseau	207 V 253 V
Fréquence du réseau	45 Hz 65 Hz
Onde de la tension du réseau	Sinusoïdale
Plage de température	0 °C + 40 °C

#### Conditions d'environnement

Temp. de stockage	– 20 °C + 60 °C
Temp. de fonctionnement	− 5 °C + 40 °C
Précision	0 °C + 40 °C
Humidité relative maximale	75 %; pas de condensation
Altitude	jusqu'à 2000 m

#### Alimentation électrique

Tension du réseau Fréquence du réseau Puissance absorbée

Courant de fuite maxi.

Puissance absorbée

#### Interface RS232

Type Format Raccordement 207 V ... 253 V 45 Hz ... 65 Hz 204: env. 180 VAsans accessoires 204HP: max. 700 VA 204HV: max. 100 VA 0,5 mA App. de base et 204HP ou HV max.6 A App. de base et 204HP ou HV

RS 232C, série suivant DIN 19241 9600, 8, N, 1 Connecteur subminiature 9 points

Classe de protection       204:       II       Norme de produit       EN 61326         204HP/HV:       I       suivant CEI 61010-1 /       Emission de parasites       En         En 61010-1 / VDE 0411-1       230 V       Ension de parasites       En         Tension d'essai 204       5,55 kV 50 Hz       EN 61000-4-2       contact/décharge at 4 kV/6 kV	M d
suivant CEI 61010-1 / EN 61010-1 / VDE 0411-1     Emission de parasites       Tension nominale     230 V       Tension d'essai 204     5,55 kV 50 Hz       Tension d'essai 204HP/HV     EN 61000-4-2	6-1
EN 61010-1 / VDE 0411-1     EN 55022       Tension nominale     230 V       Tension d'essai 204     5,55 kV 50 Hz       Tension d'essai 204HP/HV     EN 61000-4-2	
Tension nominale     230 V       Tension d'essai     204       5,55 kV 50 Hz     EN 61000-4-2       Tension d'essai     204HP/HV	
Tension d'essai 204         5,55 kV 50 Hz         EN 61000-4-2         contact/décharge at 4 kV/6 kV           Tension d'essai 204HP/HV         EN 61000-4-2         contact/décharge at 4 kV/6 kV	
	érieni
Réseau/terre/interrupteur à clé/ EN 61000-4-3 10 V/m	
vovants externes par rapport aux EN 61000-4-4 connexion secteur -	- 2 kV
points de mesure haute tension : EN 61000-4-5 connexion secteur -	- 1 kV
204HP: 5 kV AC 50 Hz EN 61000-4-6 connexion secteur -	- 3 V
204HV: 8 kV AC 50 Hz EN 61000-4-11 0,5 période / 100 %	%
Réseau par rapport à la terre : 1.5 kV AC	
Béseau par rapport au vovant Remarque	
externe : 2.3 kV AC (essai de type) Cet équipement appart	ient
Catégorie de mesure	s ur
Niveau de salissure 2 l'exploitant peut être ter	nu c
Déclonchomont de sécurité. En cas de surchauffe de l'appareil appropriées.	
Euclides 204:	
Réseau: T 1.6 / 250	
Pointe de test: T16 / 1000 Type de protection IP 4	0 se 605
20407/0V: Béseau: E 3 15 / 250 Dimension Instr	ume

#### du PROFITEST204+

:2006

Emission de parasites		Classe
EN 55022		A
Résistance aux parasites	Valeur d'essai	Caractéristique de puissance
EN 61000-4-2	contact/décharge aérienne - 4 kV/6 kV	A
EN 61000-4-3	10 V/m	В
EN 61000-4-4	connexion secteur - 2 kV	В
EN 61000-4-5	connexion secteur - 1 kV	A
EN 61000-4-6	connexion secteur - 3 V	A
EN 61000-4-11	0,5 période / 100 %	A

t à la classe A. Il peut provo-in logement : dans ce cas, de prendre des mesures

Type de protection	IP 40 selon DIN EN 60529	VDE 0470 Partie 1/
Dimension	Instrument de ba (largeur x profoi 255 mm x 133 Instrument de ba haute tension (HF "caddy": (largeur x profoi 380 mm x 250	se 204: ndeur x hauteur) mm x 240 mm se (204) et module de 2 ou HV) montés sur ndeur x hauteur) mm x 650 mm
Poids	204: 204HP/HV:	5,1 kg env. 8 kg env.

# 9 Interfaces de données

### 9.1 Interface série RS232

Le connecteur (5) servant aux échanges de données est destiné avant tout à raccorder le module **SECUTEST SI** (accessoire), qui est monté sur le couvercle du **PROFITEST204+**.

La liaison avec un PC compatible IBM est également réalisée via ce connecteur.

#### Ne pas mettre en court-circuit les broches 9 et 5.

#### 9.1.1 Evaluation des résultats de mesure à l'aide d'un logiciel

Le logiciel fourni permet de créer facilement des procès-verbaux de test sur PC et de les charger dans l'appareil de test.

#### 9.1.2 Définition et procès-verbal de l'interface

L'interface du **PROFITEST204+** est conforme à la norme RS232. Caractéristiques techniques :

Débit (en bauds)	9600 bauds, fixe
Longueur des caractères :	8 Bit
Parité :	aucune
Bit d'arrêt:	1
Protocole de données :	selon DIN 19244 Protocole X_ON / X_OFF

Toutes les fonctions du **PROFITEST204+** peuvent être télécommandées via cette interface de données. Cette interface permet aussi la lecture des valeurs de signalisation et d'affichage.

GMC-I Messtechnik GmbH vous fournira sur demande une description du protocole d'interface, des commandes et de la syntaxe.

#### 9.1.3 Brochage du connecteur



#### 9.2 Interface parallèle (imprimante)

Le connecteur (4) permet de raccorder une imprimante courante avec interface parallèle CENTRONICS. Condition : l'imprimante doit disposer de jeux de caractères internes ; les imprimantes Windows pures ne sont pas utilisables. Cela permet d'imprimer les procès-verbaux créés au moyen du programme fourni.

#### 9.2.1 Brochage du connecteur



# 10 Signalisations/Messages d'erreur – Causes – Remèdes

Signalisation/Message d'erreur	Signification/Causes	Remèdes
	Module de base PROFITEST204+	
Procédure d'essai		
Test en cours	L'horloge est affichée pendant la mesure du conducteur de protection.	
Décharge de la ten- sion résiduelle	Le système compte à rebours jusqu'à ce que la tension résiduelle soit inférieure à 60 V.	
Tension résiduelle inférieure à 60V!	Suppression d'alarme après l'essai d'isolement : tension sur la pointe de touche inférieure à 25 V ou 60 V selon la fonction de mesure.	
Test OK!	Le test est positif.	
Echec test !	Le résultat du test est hors de la plage admissible.	
LCD ne s'allume pas	<ul> <li>Câble secteur non enfiché</li> <li>Câble secteur non branché</li> </ul>	<ul> <li>Brancher le câble secteur, voir chapitre 3.3, page 17</li> <li>Remplacer le fusible secteur, voir chapitre 11.1.1, page 66</li> </ul>
Impossible d'effectuer la mesure du fil de terre/de l'isolement	Fusible défectueux sur la pointe de test avec fusible intégré	<ul> <li>Remplacer le fusible de la pointe de test, voir chapitre 11.1.2, page 66</li> </ul>
Temp. trop forte	Mode permanet dans le cadre du test du fil de terre	Laisser l'appareil refroidir durant 10 minutes environ
	Signalisation de la tension présente : avec tension alternative superposée à la tension continue - tension continue - tension alternative	
Tension étrangère aux pointes de test!	Mesure de conducteur de protection et d'isolement : une tension étrangère est présente sur les pointes de touche, la mesure est interrompue. Si, lors d'un test de contrôleur de protection, le conducteur de protection à mesurer est rompu, il peut se produire qu'une tension soit couplée de manière capacitive. Cette tension est identifiée comme étrangère par l'appareil.	

Signalisation/Message d'erreur	Signification/Causes	Remèdes
MAX. 2500	Alarme lors du contrôle de courant dérivé : la tension ne doit pas dépasser 250 V.	
	Remarque signalant un courant d'essai inférieur à 10 A.	
	Avertissement de point dangereux, p. ex. tension sur la pointe de touche > 25 V.	
DATA	Après le gel de la mesure de tension, le symbole ci-contre s'affiche ; voir chapitre 4.4, page 33.	
Opérations de banque de données		
Pas de mémorisation!	<ul> <li>accune mesure n'a été effectuée</li> <li>la mesure a déjà été mémorisée</li> <li>la touche de commande à distance (7) a été enfoncée plus longtemps que nécessaire</li> </ul>	
Erreurdans zone adresses!!! start pour réparer	Voir texte de la signalisation.	Voir texte de la signalisation.
Erreur irrémédiable!!! Conseil: effacer mémoire	Une erreur s'est produite pendant la mémorisation.	Enregistrez les données sur un PC, puis éteignez la mémoire.
Erreur dans zone mémoire!!! START pour réparer.	Voir texte de la signalisation.	Voir texte de la signalisation.
Mémoirepleine	La mémoire ne peut plus enregistrer de nouvelles données de mesure.	Enregistrez les données sur un PC, puis éteignez la mémoire.
Mémoire Pleine!!! Impossible d'enregistrer de nouveaux appareils.	Voir texte de la signalisation.	Transférez les données sur un PC ou imprimez-les, puis étei- gnez les installations inutiles ou la mémoire complète.
æ	Dans ce jeu de données ne se trouvent encore aucunes données mémorisées.	

Signalisation/Message d'erreur	Signification/Causes	Remèdes					
×	II est impossible d'imprimer.	Prüfen Sie die Leitung zum Drucker und den Papiervorrat des Druckers. Prüfen Sie, ob eine andere Störung am Drucker vorliegt.					
<u></u>	Le transfert des données vers l'imprimante est en cours. Il est possible que l'imprimante ne commence à imprimer que lorsque le transfert des données sera terminé.						
æ	Une case de fichier remplie indique que des données de mesure ont déjà été mémorisées pour l'installation choisie.						
Données effacées!	Le jeu de données d'une installation a été effacé.						
Pas de données utilisables en mémoire!	L'imprimante ne fonctionne pas.	Vérifiez le jeu de données.					
Erreur d'impression sur PSI! Vérifiez liaison → <u>START</u>	L'imprimante fonctionne mal.	Vérifiez la liaison entre l'imprimante et le <b>PROFITEST204+</b> . Appuyez ensuite sur la touche START.					
Impression en cours, atten- dez. Annulez avec MENU.	L'imprimante fonctionne correctement.	Pour interrompre l'impression, appuyez sur la touche MENU.					
Imprimante hors ligne - Allumez-la →§TART	L'imprimante ne fonctionne pas.	Mettez votre imprimante en ligne. Appuyez ensuite sur la touche START.					
Plus de papier - Remettez-en →§TART	L'imprimante ne fonctionne pas.	Mettez du papier dans votre imprimante. Appuyez ensuite sur la touche START.					
Imprimante ne répond pas. Vérifiez liaison →§TART	L'imprimante ne fonctionne pas.	Vérifiez la liaison entre l'imprimante et le <b>PROFITEST204+</b> . Appuyez ensuite sur la touche START.					
Impression en cours Eteindre pour interrompre	L'imprimante fonctionne correctement.	Pour interrompre l'impression, tournez le sélecteur.					

Signalisation/Message d'erreur	Signification/Causes	Remèdes
Commutation sur mesure de tension	Le courant est hors de la plage de mesure admissible pour la mesure de courant de contact. L'appareil passe en mode de mesure de tension ; il faut partir d'une tension de contact dangereux.	
Mémorisé!	La mesure a été mémorisée.	
Transfert terminé!	Message du système de gestion des données : transmission des données réussie.	
	Module de haute tension PROFITEST 204HP/HV	
PROFITEST 204 HP max. 2kU, 250 mA	Le module de haute tension indiqué a été trouvé.	Allumer l'appareil avec l'interrupteur à clé.
PROFITEST 204 HU max. 5kU, 10mA	Le module de haute tension indiqué a été trouvé.	Allumer l'appareil avec l'interrupteur à clé.
PROFITEST 204 HU/ HP INTROUVABLE! Voyants "verts" ne sont pas allumés	Le module de haute tension indiqué n'a pas été trouvé : – Câble secteur non enfiché – Interrupteur à clé sur "O" – Fusible défectueux – Voyant défectueux	Monter le module de haute tension. – Enficher le câble réseau, voir chapitre 3.4, page 17 – Placer l'interrupteur à clé sur "I" – Remplacer le fusible – Remplace le voyant
PROFITEST 204 HU/ HP INTROUVABLE!	<ul> <li>Transmission entre <b>PROFITEST204+</b> et 204HP/HV perturbée</li> <li>Voyant défectueux</li> </ul>	<ul> <li>Voir message "Appareil défectueux"</li> <li>Remplacer le voyant, voir chapitre 11.5.2, page 67</li> </ul>
<mark>-  -</mark> kapaziti∪ ∳= "	Le courant circulant lors du test était partiellement capacitif. Ce courant capacitif est d'autant plus important que les dimensions de l'objet à test sont grandes.	
-œ- ohrsch ∳= "	Le courant circulant lors du test était essentiellement ohmique Il faut cependant partir du principe que sont présents des courants de cheminement qui ne dépassent pas la valeur limite uniquement sur le moment. Mais cela peut changer avec le temps.	
Appareil défectueux	Transmission entre <b>PROFITEST204+</b> et 204HP/HV perturbée – Appareil mal monté – Après un changement de voyant : on a oublié de monter les réflecteurs	<ul> <li>Contrôler les raccordements des deux appareils</li> <li>Vérifier si les tubes de signalisation sont bien cachés</li> <li>Monter les réflecteurs</li> <li>Enlever la poussière ou les salissures sur les diodes émettrices/réceptrices, sur le fond de l'appareil de base, voir chapitre 11.5.1, page 67</li> </ul>

Signalisation/Message d'erreur	Signification/Causes	Remèdes
б. О.К.	Module de haute tension prêt à fonctionner.	
	Haute tension présente sur les touches de pointe pendant la mesure. Ne touchez pas les pointes de touche !	
	La valeur limite I <sub>MAX</sub> a été dépassée. La limitation du courant a mis l'appareil de contrôle en mode "prêt à fonctionner".	
U<25V	Test positif. Tension résiduelle inférieure à 25 V.	
Temp. trop forte Attendre 10min	Mode permanent avec puissance d'essai élevée lors du test de haute tension.	Laisser refroidir l'appareil pendant env. 10 minutes.
Surveillance interne de la température défectueuse service	Défaut matériel	Envoyer le module haute tension au service de réparation GMC-I Service GmbH
Lampe d'avertisse- ment défectueuse.	Une des deux lampes de signalisation du module de haute tension est défectueuse.	Pour la remplacer, voir chapitre 11.5.2, page 67.

# 11 Maintenance

Les dispositifs de sécurité doivent être contrôlés au moins une fois par an par le service de réparation de GMC-I Service GmbH qui vérifie et atteste le bon fonctionnement et l'efficacité de ces dispositifs.

#### 11.1 Remplacement des fusibles



#### Attention !

Avant d'ouvrir le porte-fusible correspondant de l'appareil, débrancher l'appareil du circuit de mesure (tous les pôles). Débrancher l'appareil du secteur.



#### Attention !

N'utiliser que les **fusibles d'origine prescrits**. Il est absolument interdit de court-circuiter les fusibles ou de les réparer.

L'emploi de **fusibles** d'intensité nominale, de pouvoir de coupure ou de caractéristiques de déclenchement différents de ceux prescrits entraîne un risque d'endommagement de l'appareil.

## 11.1.1 Remplacement du fusible réseau

- Ouvrir le tiroir de fusible à l'aide doun outil adapté (par exemple tournevis).
- Insérer un nouveau fusible de mêmes caractéristiques à la place de l'ancien.
- Sefermer le tiroir du fusible.

#### 11.1.2 Remplacer le fusible du circuit de mesure dans la pointe de test PROFITEST204+

# Attention Haute Tension!

L'emploi de fusibles non conformes dans **le circuit de mesure** (pointe de test) entraîne un risque (danger de mort) en cas d'erreur de manipulation (risque de court-circuit).

- Défaire tout d'abord les vis de la pointe de test (3 vis) avec un outil adapté (tournevis).
- ➡ Remplacer le fusible défectueux par un nouveau de mêmes caractéristiques (T16/1000).
- Remonter la pointe de teste.

#### 11.2 Boîtier et pointes de test

Aucune maintenance particulière n'est nécessaire. Veiller à avoir toujours une surface **propre et sèche**. Pour le nettoyage, utiliser un chiffon légèrement humide. Eviter l'utilisation de solvants, produits de nettoyage ou substances abrasives.



#### Attention !

Eviter tout risque de **condensation** au niveau du module haute tension, des lignes de test et de l'objet testé ; en effet, la haute tension appliquée peut provoquer l'apparition de courants de fuite sur les surfaces. Même les parties isolées peuvent alors conduire la haute tension.

## 11.3 Lignes de mesure PROFITEST204+

Contrôler les lignes de mesure à intervalles réguliers (dommages mécaniques).

## 11.4 Lignes de test PROFITEST 204HP/HV

Après chaque utilisation, replacer si possible les lignes de test sur les supports prévus à cet effet au dos du chariot de transport (option). Ne jamais endommager mécaniquement ou plier les lignes de test ; cela provoquerait une moindre capacité d'isolation.

Avant chaque mise en service du module haute tension, vérifier que les lignes de test et les pistolets haute tension ne sont pas endommagés mécaniquement.



# Attention !

En cas de dommage, même minime, au niveau des lignes de test et des pistolets haute tension, nous recommandons un renvoi immédiat au service de réparation et de pièces de rechanges de GMC-I Service GmbH.

#### 11.5 Réparation, remplacement des pièces et réglage de l'appareil

Lors de l'ouverture de l'appareil, certaines pièces peuvent être conductrices de tension. Il faut donc, avant d'effectuer un travail de réparation, avant de remplacer des pièces ou d'effectuer un réglage, séparer l'appareil du circuit de mesure. Si la réparation ou le réglage doivent être effectués sur l'appareil ouvert, ne faire effectuer l'opération que par un technicien qualifié, familiarisé avec ce type de risques.

#### 11.5.1 Nettoyage des diodes d'émission et de réception

Lorsque l'appareil **PROFITEST204+** est longtemps utilisé sans module haute tension, les diodes d'émission et de réception peuvent s'empoussiérer. Avant de monter le module haute tension, dévisser le fond (2 vis à empreinte cruciforme au milieu) et nettoyer les quatre diodes à l'aide d'un pinceau doux. Bien revisser le fond de l'appareil.

# 11.5.2 Remplacement des lampes des voyants / séparation du module haute tension

Pour remplacer les lampes des voyants de signalisation, il faut tout d'abord séparer le module haute tension de l'appareil de base.



#### Attention !

Avant démontage, séparer l'appareil de base et le module haute tension du réseau et du circuit de mesure.

- Sermer le couvercle de l'appareil de base.
- Retourner les deux appareils et les placer sur un support mou afin de ne pas endommager le couvercle.
- Dévisser les quatre tiges filetées à l'aide d'un tournevis à lame cruciforme (taille 4,5) (retirer préalablement les pieds de caoutchouc, voir chapitre 3.1.1).
- ✤ Vous pouvez maintenant extraire le module haute tension.
- Le déposer sur le sol, en le faisant reposer sur ses pieds.
- Défaire l'écrou hexagonal (cote surplat 8) placé à l'intérieur sur le réflecteur correspondant.
- Retirer le réflecteur.
- ➡ Retirer la lampe défectueuse de la douille à baïonnette et monter une lampe neuve de type 12 15 W/2 W avec socle BA9, par exemple OSRAM Miniwatt T10 n° 3453B.
- Remonter le réflecteur.
- Le montage du module haute tension sur l'appareil de base est réalisé conformément aux indications du chapitre 3.1.1.

#### 11.5.3 Remplacement des lampes des témoins lumineux externes



#### Attention !

Avant de remplacer les lampes des témoins lumineux externes :

- Débranchez les témoins lumineux externes du connecteur (3) du module à haute tension.
- ou
- séparez le module à haute tension du réseau et du circuit de mesure.
- Dévissez la calotte rouge en la tournant dans le sens antihoraire.
- Démontez la lampe de la douille à baïonnettes et insérez une lampe neuve du type 12... 15V/2W avec un culot BA9, p. ex. OSRAM Miniwatt T10 N°3453B.
- Revissez la calotte en la tournant dans le sens horaire.

# 11.6 Logiciel

La mise à jour du logiciel interne de l'appareil de test est effectuée à l'aide d'un PC et un câble branché à l'interface RS232. Le logiciel est chargé dans les Flash-EPROM de l'appareil de base **PROFITEST204+**.

La fonction de mise à jour du programme WinProfi permet d'envoyer le fichier de la version logicielle souhaitée à l'appareil de test, via l'interface série. L'ancien logiciel est écrasé lors de cette opération.

#### Conditions requises pour le transfert

- ⇒ Etablir la liaison entre le PC et le PR0FITEST204+.
- Solution Mettre les deux appareils en marche.

La suite de l'opération est décrite au chapitre 3.7.5, page 23.

#### 11.7 Ré-étalonnage

La tâche de mesure et les sollicitations auxquelles votre appareil de mesure doit faire face influencent le vieillissement des composants et peuvent être à l'origine d'écarts par rapport à la précision garantie.

Nous recommandons, en cas d'exigences élevées en matière de précision de mesure et d'utilisation sur chantier où les sollicitations dues au transport ou les variations de température sont fréquentes, de maintenir une périodicité d'étalonnage relativement courte de 1 an. Si votre appareil de mesure est essentiellement utilisé en laboratoire et a l'intérieur de locaux sans sollicitations climatiques ou mécaniques particulières, un intervalle d'étalonnage de 2 à 3 ans suffit en règle générale.

Lors du ré-étalonnage\* par un laboratoire d'étalonnage agréé (EN ISO/CEI 17025), les écarts de votre appareil de mesure par rapport aux valeurs normales à rajuster sont mesurés et documentés. Ces écarts ainsi déterminés vous serviront à corriger les valeurs lues lors de la prochaine application.

Nous réalisons volontiers à votre attention des étalonnages DKD ou d'usine dans notre laboratoire d'étalonnage. Pour de plus amples informations, merci de consulter notre site Internet à l'adresse :

www.gossenmetrawatt.com ( $\rightarrow$  Services  $\rightarrow$  DKD Calibration Center ou  $\rightarrow$  FAQs  $\rightarrow$  Calibration questions and answers).

Le ré-étalonnage régulier de votre appareil de mesure vous permet de satisfaire aux exigences d'un système de gestion de la qualité selon EN ISO 9001.

\* Le contrôle de la spécification ou de l'ajustage ne fait pas partie intégrante d'un étalonnage. Un ajustage régulier et nécessaire est toutefois effectué fréquemment pour les produits de notre maison accompagné de la confirmation du respect de la spécification.

# 11.8 Reprise et élimination respectueuse de l'environnement

Cet **appareil** est un produit de Catégorie 9 selon la loi ElektroG (Instruments de surveillance et de contrôle).

Cet appareil n'est pas soumis à la directive RoHS.

Conformément à WEEE 2002/96/CE et ElektroG, nos appareils électriques et électroniques (à partir de 8/2005) sont marqués du symbole ci-contre selon DIN EN 50419.



Ces appareils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Pour la reprise des vieux appareils, veuillez vous adresser à notre service entretien.

Si vous utilisez dans votre appareil ou dans les accessoires des **piles** ou des **piles rechargeables** (accumulateurs) qui ne sont plus suffisamment puissantes, ces piles doivent être correctement recyclées conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Les piles rechargeables ou non peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds comme le plomb (PB), le cadmium (Cd) ou le mercure (Hg).

Le symbole ci-contre indique que les piles rechargeables ou non ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques, mais apportées aux points de collecte spécialement conçus à cet effet.



# 12 Annexe

#### 12.1 Liste de contrôle pour les tests à haute tension

#### Mesures de protection des personnes

- Arrêtez la machine et prenez les mesures nécessaire pour éviter qu'elle ne soit remise en marche par inadvertance.
- Mesurez la résistance du conducteur de protection et la résistance d'isolement.
- Se Vérifiez si l'installation est reliée à la terre.
- Protégez la zone dangereuse avec des barrières sans laisser de passages mêmes étroits.
- Posez des panneaux d'avertissement de manière bien visible.
- Placez des lampes d'avertissement de manière bien visible.
- Installez un interrupteur d'urgence de manière bien visible.
- Attirez l'attention des personnes travaillant à proximité sur les risques possibles.
- Lorsque vous quittez la zone, arrêtez toujours l'appareil de contrôle avec l'interrupteur à clé et retirez celle-ci.

#### Mesures de protection de la machine (recommandations)

- Etudiez les plans de connexion et notez tous les circuits électriques.
- Solez le neutre du secteur.
- Mettez en court-circuit tous les circuits électriques.
- Déconnectez les circuits de commande équipés de dérivateurs de surtension si ces dérivateurs risquent de réagir à la tension d'essai.
- Débranchez les circuits PELV (aucun test de haute tension n'est nécessaire).

- Testez l'isolation de tous les circuits électriques avec une tension de 1000 V. (Si la résistance d'isolement est bonne à 1000 V, elle ne devrait pas poser de problème avec la tension d'essai).
- Débranchez le convertisseur.

#### → Attention sur les circuits TN

Le conducteur de protection est relié au conducteur neutre dans le boîtier de distribution. De ce fait, les hautes tensions circulent entre les conducteurs extérieurs et le conducteur neutre.

Le conducteur neutre doit être isolé le cas échéant car il n'est pas protégé du circuit par des fusibles.

#### Réglage de l'appareil de contrôle

Voir chapitre 8 "Plages de réglage des paramètres et valeurs normalisées suivant DIN VDE".

#### Test de haute tension

- Testez tous les circuits (conducteurs) avec le conducteur de protection (tous les interrupteurs du circuit électrique doivent être fermés ; le test doit être effectué en amont et en aval des relais éventuels).
- Supprimez tous les cordons de court-circuit après le test.

#### Test sans circuits court-circuités

Testez séparément tous les conducteurs de tous les circuits avec le conducteur de protection (la machine risquerait d'être endommagée en cas de décharge).

#### Test fonctionnel

Après le test de haute tension, il faut tester le fonctionnement de la machine, et notamment ses fonctions de sécurité.

# 12.2 Valeurs d'affichage minimales compte tenu du défaut d'utilisation

Tableau permettant de déterminer la valeur d'affichage minimale de la résistance du fil de terre, de la résistance d'isolement et du courant différentiel, en tenant compte du défaut d'utilisation de l'appareil.

R <sub>SL</sub>	[ <b>m</b> Ω]	R <sub>iso</sub>	[ <b>M</b> Ω]	∆I [mA]					
Valeur limite	Affich.maxi.	Valeur limite	Affich. mini.	Valeur limite	Affich. maxi.				
11	10	0	0,05	0,31	0,2				
22	20	0,03	0,1	0,36	0,25				
33	30	0,08	0,15	0,42	0,3				
44	40	0,12	0,2	0,52	0,4				
55	50	0,17	0,25	0,63	0,5				
66	60	0,21	0,3	0,74	0,6				
77	70	0,31	0,4	0,85	0,7				
88	80	0,40	0,5	0,96	0,8				
104	90	0,49	0,6	1,07	0,9				
115	100	0,58	0,7	1,18	1,0				
125	110	0,67	0,8	1,72	1,5				
136	120	0,76	0,9	2,26	2,0				
147	130	0,85	1,0	2,81	2,5				
158	140	1,31	1,5	3,35	3,0				
169	150	1,77	2,0	4,43	4,0				
180	160	2,23	2,5	5,52	5,0				
191	170	2,68	3,0	6,61	6,0				
201	180	3,60	4,0	7,69	7,0				
212	190	4,51	5,0	8,78	8,0				
223	200	5,42	6,0	9,86	9,0				
234	210	6,34	7,0						
245	220	7,25	8,0						
256	230	8,17	9,0						
267	240	8,54	10						
278	250	13,1	15						
288	260	17,7	20						
299	270	22,3	25						
310	280	26,8	30						
321	290	36,0	40						
332	300	45,1	50						

## 12.3 Liste des abréviations

Abréviation	Signification
ΔΙ	Courant de contact lors du contrôle de courant dérivé
ΔU	Chute de tension lors du contrôle de conducteur de protection
f~	Fréquence de la tension de mesure
IMAX	Courant maximum qui soit circuler avant que la haute tension soit désactivée
I <sub>N</sub>	Courant nominal
l <sub>P</sub>	Courant de rupture lors du contrôle de haute tension
PELV	petite tension de protection (Protective Extra Low Voltage)
R <sub>ISO</sub>	Résistance d'isolement
R <sub>SL</sub>	Résistance de conducteur de protection
U <sub>ISO</sub>	Tension d'essai
Uze	Tension de mesure
U <sub>P</sub>	Valeur de tension avant le dépassement du courant de rupture lors du contrôle de haute tensiong

#### 12.4 Index

# А

Abbréviations	 				• •							72	
Auto-test	 							 				21	

#### C

Chariot de transport 16
CommentaireCopier43Effacer43Entrer43Possiblités de saisie43
Contraste 19
Courant de déclenchement Dépassement

en mode par impulsions4
Plage de réglage 5
Réglage 3
relative à la tension de rupture 4
Signalisation 1
-

#### D

Date et heure 20
Décharge après le test d'isolement
Défaut d'utilisation

_	
Е.	
Г.	
_	

Effacer 44 Données enregistrées
ELEKTROmanager
Essai diélectrique Caractéristiques techniques
F
Fusibles Caractéristiques techniques

# L

LCD	
Contraste et éclairage	
Test	

Limitation de courant contre les décharges . 12

#### Μ

Mémoire					
Capacité	 	 	 	 	 42
Effacer	 	 	 	 	 45

Mémorisation du résultat
Mesure de la tension
Mesure du courant de fuite
Mesures de protection       70         Circuits de commande       70         Circuits PELV       70         Circuits TN       70         Convertisseur       70         Neutre       70         Personnes       70
Mode par impulsions
Module haute tension         Description       4         Initialisation       35         Montage       14
P
Panne d'alimentation12
PC.doc-ACCESS™9
PC.doc-WORD™/EXCEL™9
PS39
R
Raccordement au réseau17
S

Séparation	galvanique																			12	)
------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

## Т

Témoins lumineux externes	
Description	
Température de l'appareil	
Tension étrangère pendant le test de la résistance d'isolement	
pendant le test du courant de fuite 31 Signalisation	
Tension résiduelle Determiner la valeur	
Test de la résistance d'isolement	
Test du conducteur de terre	
Test haute tension voir essai diélectrique	,
Transfert de données 46	
Transmetteur de signaux acoustique (sons périodiques)	

### W

WinProfi

13 Service de réparation et de pièces de rechange Centre d'étalonnage \* et service de location d'appareils

En cas de besoin, adressez vous à :

GMC-I Service GmbH Service-Center Thomas-Mann-Strasse 20 90471 Nürnberg • Allemagne Téléphone +49 911 817718-0 Télécopie +49 911 817718-253 E-mail service@gossenmetrawatt.com www.gmci-service.com

Cette adresse n'est valable que pour l'Allemagne. A l'étranger nos filiales et représentations se tiennent à votre entière disposition.

#### <sup>4</sup> DKD Laboratoire d'étalonnage des grandeurs de mesure électriques DKD – K – 19701 accrédité selon DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Grandeurs de mesure accréditées : tension continue, intensité de courant continu, résistance de courant continu, tension alternative, intensité de courant alternatif, puissance active de courant alternatif, puissance apparente de courant alternatif, puissance de courant alternatif, puissance de courant continu, capacité, fréquence et température.

## Partenaire compétent

La société GMC-I Messtechnik GmbH est certifiée selon DIN EN ISO 9001:2008.

Notre laboratoire d'étalonnage est accrédité selon

DIN EN ISO/CEI 17025:2005 par le Deutcher Kalibrierdienst sous le numéro DKD-K-19701.

Nos compétences métrologiques vont du **procès-verbal d'essai** au **certificat d'étalonnage DKD**, en passant par le **certificat d'étalonnage interne**. Notre palette de services est complétée par une offre de **gestion des moyens d'essai** gratuite.

Une **station d'étalonnage DKD** in situ fait partie de notre service entretien. Si des défaillances sont détectés lors de l'étalonnage, notre personnel technique peut effectuer des réparations avec des pièces de rechange originales.

Notre laboratoire d'étalonnage peut naturellement étalonner des appareils de toutes provenances.

# 14 Support produit

En cas de besoin, adressez vous à :

GMC-I Messtechnik GmbH					
Support produit Hotline					
Téléphone	+49 911 8602-0				
Télécopie	+49 911 8602-709				
E-mail	support@gossenmetrawatt.com				

Rédigé en Allemagne • Sous réserve des modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet



GMC-I Messtechnik GmbH Südwestpark 15 90449 Nürnberg • Allemagne Téléphone +49 911 8602-111 Télécopie +49 911 8602-777 E-Mail info@gossenmetrawatt.com www.gossenmetrawatt.com